

Panasonic

Bedienungsanleitung LCD-Fernseher

VIECA

Modell-Nr. TX-L32GW10W
TX-L37GW10
TX-L37GW10W























Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Gerätes vollständig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Bezugnahme griffbereit auf.

Die Bilder in dieser Anleitung dienen lediglich als Illustrationen.

Wenn eine Kontaktaufnahme mit Ihrem Panasonic-Fachhändler erforderlich wird, beziehen Sie sich dazu bitte auf die dem Gerät beiliegende Pan-Europäische Garantie.

Deutsch



Verwandeln Sie Ihr Wohnzimmer in ein Filmtheater!

Schöpfen Sie die erstaunlichen Möglichkeiten der multimedialen




Hinweise zu den DVB-Funktionen

- Funktionen im Zusammenhang mit DVB (Digital Video Broadcasting) stehen in Gebieten zur Verfügung, in denen digitale terrestrische Sendungen des Formats DVB-T (MPEG2 und MPEG4-AVC(H.264)) oder digitale Kabel-Programmdienste des Formats DVB-C (MPEG2 und MPEG4-AVC(H.264)) angeboten oder digitale Satellitensendungen des Formats DVB-S (MPEG2 und MPEG4-AVC(H.264)) empfangen werden. Bitte konsultieren Sie Ihren Fachhändler hinsichtlich der Empfangsgebiete, oder setzen
- Sie sich zwecks Zugriff mit Ihrem Kabel-TV-Anbieter in Verbindung.

 In bestimmten Ländern oder Gebieten stehen die DVB-Funktionen möglicherweise nicht zur Verfügung.
- Einige Funktionen stehen in bestimmten Ländern oder Gebieten möglicherweise nicht zur Verfügung.
- Einige Funktionen stehen bei bestimmten Kabel-TV-Anbietern ggf. nicht zur Verfügung.
- Einige Funktionen stehen bei bestimmten Satelliten ggf. nicht zur Verfügung.
- Dieser Fernseher ist mit den gegenwärtigen DVB-Spezifikationen voll kompatibel. Seine Kompatibilität mit zukünftigen DVB-Diensten kann jedoch nicht garantiert werden.

Unterhaltung voll aus





Dieses Produkt wird unter der AVC Patent Portfolio-Lizenz für die private, nichtgewerbliche Nutzung durch einen Verbraucher lizensiert, um (i) Videomaterial gemäß AVC-Norm ("AVC-Video") zu codieren und/oder (ii) AVC-Video zu decodieren, das vom Verbraucher im Zuge einer privaten, nichtgewerblichen Tätigkeit codiert und/oder von einem zur Lieferung von AVC-Video lizensierten Videoanbieter erhalten wurde. Für eine Nutzung zu irgendwelchen anderen Zwecken wird keine Lizenz erteilt oder implizit gewährt. Weitere Informationen hierzu sind von MPEG LA, LLC erhältlich. Siehe http://www.mpegla.com.

LCD-Bildschirm mit einer Lebensdauer von bis zu 60.000 Stunden Der bei den Fernsehern der 2009er Modellreihe VIERA eingesetzte LCD-Bildschirm zeichnet sich durch eine Nennlebensdauer von bis zu 60.000 Stunden aus.*
*Diese Angabe basiert auf der Betriebszeit, nach der sich die Helligkeit des Bildschirms auf die Hälfte ihrer Höchstleistung verringert hat. Die Betriebszeit, die bis zum Erreichen dieser Stufe verstreicht, richtet sich nach dem Inhalt der angezeigten Bilder und den Umgebungsbedingungen am Aufstellungsort des Fernsehers. Funktionsstörungen werden bei dieser Angabe nicht berücksichtigt.

Inhaltsverzeichnis

Bitte unbedingt lesen

Sicherheitsmaßnahmen ······ (Warnung / Vorsicht)	4
● Hinweise ·····	5
Pflege und Instandhaltung·····	5

Kurzleitfaden

•	Mitgeliefertes Zubehör / Sonderzubehör · · · 6
•	Anordnung der Bedienelemente ··· 8
•	Grundlegende Anschlüsse… 10
•	Automatische Finrichtung ··· 12

Einsatz des Fernsehers!

Grundlegende Funktionen
Betrachten von Fernsehprogrammen
Verwendung des Programmassistenten 18
Betrachten von Videotext20
Betrachten von externen Eingangssignalen ···· 22
● Gebrauch der Menüfunktionen ····· 24
(Bildqualität, Klangqualität usw.)

Weiterführende Funktionen

Worter and Charles and Charles
Sendersuchlauf ······ 30
● Abstimmen und Bearbeiten von Programmen (DVB)···· 34
Abstimmen und Bearbeiten von Programmen
(analog) 38
• Kindersicherung ······ 40
● Gebrauch des Common Interface ······ 41
• Werkseinstellungen ····· 42
Aktualisieren der Software des Fernsehers ···· 43
AV Label bearbeiten44
Gebrauch von VIERA TOOLS45
Betrachten einer SD-Karte 46
(VIERA IMAGE VIEWER)
Anzeigen von PC-Bildern auf dem
Fernsehschirm 49
● Link-Funktionen ····· 50
(Q-Link / VIERA Link)
● Zusatzgeräte ······ 58

Häufig gestellte Fragen usw.

ilaang gootonto i lagon aom	
■ Technische Informationen ····· 60	
● Häufig gestellte Fragen ······ 65	
● Technische Daten ······ 67	
Lizenzinformationen ······ 68	

Sicherheitsmaßnahmen

Warnung

Handhabung von Netzstecker und Netzkabel

- Schieben Sie den Netzstecker bis zum Anschlag in die Netzsteckdose ein. (Ein lockerer Anschluss kann. Wärme erzeugen und einen Brandausbruch verursachen.)
- Sichern Sie sich einen einfachen Zutritt zum Stecker des Versorgungskabels.
- Berühren Sie den Netzstecker auf keinen Fall mit nassen Händen. (Anderenfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.)
- Schützen Sie das Netzkabel vor Beschädigung. (Ein beschädigtes Netzkabel kann einen Brandausbruch oder elektrischen Schlag verursachen.)
 - Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie den Aufstellungsort des Fernsehers verändern.
 - Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel, und vermeiden Sie eine Verlegung des Netzkabels in der Nähe von Heizkörpern oder anderen Geräten, die sehr heiß werden können.
 - Das Netzkabel darf nicht verdreht, geknickt oder überdehnt werden.
 - Ziehen Sie nicht am Netzkabel. Ergreifen Sie beim Abtrennen des Netzkabels stets den Netzstecker, ohne am Kabel selbst zu ziehen.
 - Verwenden Sie auf keinen Fall einen beschädigten Netzstecker oder eine beschädigte Netzsteckdose.

Trennen Sie den Netzstecker unverzüglich von der Netzsteckdose, falls irgendeine Anomalität festgestellt wird! 220-240 V Wechselstrom. 50 / 60 Hz

Stromversorgung

• Dieser Fernseher arbeitet mit Wechselstrom von 220-240 V. 50 / 60 Hz.

Keine Gehäuseteile entfernen Keine Anderungen am Gerät vornehmen

(Im Geräteinneren befinden sich Bauteile, die hohe Spannung führen und starke elektrische Schläge verursachen können.)

 Lassen Sie das Gerät grundsätzlich von Ihrem Panasonic-Fachhändler überprüfen, einstellen oder reparieren.

Flüssigkeiten vom Gerät fernhalten

- Um Beschädigungen zu vermeiden, die zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen könnten, halten Sie dieses Gerät von Tropf-oder Spritzwasser fern.
- Keine Behälter mit Wasser (Blumenvase, Becher, Kosmetik usw.) auf oder über dem Gerät aufstellen.

Das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung noch anderen Wärmequellen aussetzen

 Das Gerät sollte keiner direkten Sonneneinstrahlung und anderen Hitzequellen ausgesetzt werden. Zur Verhinderung von Brandgefahr niemals Kerzen oder andere Quellen von offenen Flammen auf das Fernsehgerät oder in seine Nähe stellen.

Fremdgegenstände aus dem Geräteinneren fernhalten

 Verhindern Sie, dass Gegenstände in die Lüftungsschlitze gelangen (dies kann einen Brandausbruch oder elektrischen Schlag zur Folge haben).

Den Fernseher nicht auf einer schrägen oder unstabilen Unterlage aufstellen

Anderenfalls kann das Gerät herunterfallen oder umkippen.

Ausschließlich die speziell für dieses Gerät vorgesehenen Ständer / Montageteile verwenden

- Werden nicht genehmigte Standfüße oder andere Befestigungen verwendet, kann die Stabilität des Gerätes beeinträchtigt werden und so Verletzungsgefahr entstehen. Bitte beauftragen Sie unbedingt Ihren Panasonic-Fachhändler mit der Aufstellung des Gerätes.
- Verwenden Sie nur zugelassene Standfüße / Wandhalterungen (S. 6).

Halten Sie Kinder von SD-Karten fern

 Wie bei allen kleinen Gegenständen besteht die Gefahr, dass SD-Karten von Kleinkindern verschluckt werden. Entfernen Sie die SD-Karte sofort nach ihrem Gebrauch.

Hinweise

Vorsicht

■ Vor dem Reinigen des Gerätes den Netzstecker abziehen


 Wenn das Gerät während der Reinigung mit der Netzsteckdose verbunden ist, kann dies einen elektrischen Schlag zur Folge haben.

■ Wird das Fernsehgerät längere Zeit nicht genutzt, vom Stromnetz trennen

 Selbst im ausgeschalteten Zustand verbraucht dieses Gerät eine geringe Menge Strom, solange der Netzstecker an eine stromführende Netzsteckdose angeschlossen ist.

■ Für einen zur Wärmeabfuhr ausreichenden Freiraum im Umfeld des Gerätes sorgen

Mindestabstand



- Wenn Sie den Standfuß verwenden, lassen Sie zwischen dem unteren Teil des Fernsehgerätes und dem Fußboden etwas Freiraum.
- Richten Sie sich bei der Wandhalterung nach der Installationsanleitung.

■ Die Belüftungsschlitze an der Rückwand nicht blockieren

 Bei durch Vorhänge, Zeitungen, Tischdecken usw. verdeckten Lüftungsschlitzen kann das Gerät überhitzen, Feuer fangen oder es droht Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

■ Sie sollten Ihr Gehör nicht zu starker Lautstärke aus Kopfhörern aussetzen

Dies kann Ihr Gehör dauerhaft schädigen.

■ Bereitschafts-Umschaltautomatik

 Wird ca. 30 Minuten kein Signal empfangen und falls keine Operationen im Analogbetrieb erfolgten, schaltet das Fernsehgerät automatisch in den Stand-by Modus.

■ Platzieren Sie das Gerät so weit wie möglich entfernt von anderen Geräten dieser Art

- Elektronische Geräte Insbesondere dürfen keine Videogeräte in unmittelbarer Nähe des Fernsehers platziert werden (elektromagnetische Einstreuungen können Bildstörungen und Klangverzerrungen verursachen).
- Geräte mit Infrarotsensor
 Dieser Fernseher gibt Infrarotstrahlen ab (die den Betrieb anderer Geräte beeinträchtigen können).
- Nur aufrecht transportieren

Pflege und Instandhaltung

Ziehen Sie zunächst den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Bildschirm

Regelmäßige Pflege: Entfernen Sie Schmutzfl ecken durch sachtes Abreiben mit einem weichen Tuch von der Bildschirmoberfl äche. Bei hartnäckiger Verschmutzung: Reinigen Sie die Oberfläche mit einem weichen Lappen, angefeuchtet mit klarem Wasser oder Wasser mit neutralem Reinigungsmittel (im Verhältnis 1 Teil Reinigungsmittel auf 100 Teile Wasser). Reiben Sie anschließend mit einem trockenen, weichen Tuch nach.

Vorsicht

- Die Oberfl äche des Bildschirms weist eine Spezialbeschichtung auf und kann daher leicht beschädigt werden.
 Klopfen Sie nicht mit einem Fingernagel oder anderen harten Gegenständen gegen die Bildschirmoberfläche, und schützen Sie sie vor Kratzern durch derartige Gegenstände.
- Schützen Sie die Oberfläche vor Kontakt mit Insektiziden, Lösungsmitteln und anderen leichtflüchtigen Substanzen (sie kann durch derartige Mittel angegriffen werden).

Gehäuse, Sockel

Regelmäßige Pflege: Reiben Sie Schmutzfl ecken mit einem weichen, trockenen Tuch von den Außenfl ächen ab. Bei hartnäckiger Verschmutzung: Feuchten Sie ein weiches Tuch mit sauberem Wasser oder einer neutralen Reinigungslösung an. Wringen Sie das Tuch gründlich aus, und reiben Sie die Außenfl ächen damit ab. Reiben Sie anschließend mit einem trockenen, weichen Tuch nach.

Vorsicht

- Verwenden Sie kein Reinigungsmittel direkt auf den Außenflächen des Gerätes.
 (Falls Flüssigkeit in das Innere eindringt, kann dies einen Ausfall des Gerätes verursachen.)
- Schützen Sie die Außenflächen vor Kontakt mit Insektiziden, Lösungsmitteln und anderen leichtflüchtigen Substanzen (die Lackierung kann durch derartige Mittel angelöst werden, so dass sie abblättert).
- Sie sollten das Gehäuse des Gerätes und den Standfuß nicht über längere Zeit dem Kontakt mit Gummi oder PVC aussetzen.

Netzstecker

Mitgeliefertes Zubehör / Sonderzubehör

Bitte vergewissern Sie sich nach dem Auspacken, dass die nachstehend Standardzubehör aufgeführten Zubehörartikel vollständig im Verpackungskarton enthalten sind. ☐ Batterien für □ Kabelschelle ☐ Reinigungstuch ☐ Fernbedienung **⇒** S. 8 N2QAYB000354 Fernbedienung (2) TX-L32GW10\ R6 (UM3) TX-L37GW10 N2QAYB000434 TX-L32GW10W TX-L37GW10W □ Bedienungsanleitung ☐ Befestigungsschrauben □ Sockel TBLA0407 für den Sockel (4) (TX-L32GW10) ☐ Pan-Europäische Garantie XYM4+C10FJK TBLA0428 (TX-L32GW10W) TBLA0410 M4 × 10 (TX-L37GW10) TBLA0451 (TX-L37GW10W)

Zum Lieferumfang dieses Gerätes gehören potentiell gefährliche Teile (beispielsweise Kunststoffbeutel), die von Kleinkindern aus Versehen eingeatmet oder verschluckt werden können. Halten Sie derartige Teile unbedingt außerhalb der Reichweite von Kleinkindern.

Sonderzubehör

Wandhalterung

TY-WK3L2RW



Bitte wenden Sie sich an Ihren Panasonic-Fachhändler, um die für dieses Gerät vorgeschriebene Wandhalterung zu bestellen. Weitere Einzelheiten hierzu sind der Installationsanleitung der Wandhalterung zu entnehmen.

WARNUNG!

- Der Gebrauch einer anderen als der vorgeschriebenen Panasonic-Wandhalterung oder eine Montage durch den Kunden selbst erfolgt grundsätzlich auf Risiko des Käufers. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich nicht auf Schäden, die auf eine von einem Nichtfachmann ausgeführte Montage zurückzuführen sind.
- Bitte auftragen Sie unbedingt einen Fachmann mit der Montage der Wandhalterung.
 Bei unsachgemäßer Befestigung besteht die Gefahr, dass das Gerät herunterfällt, was Verletzungen und eine Beschädigung des Fernsehers zur Folge haben kann.
- Das Gerät darf nicht direkt unterhalb von Deckenleuchten (z. B. Punktstrahler, Flutlichter oder Halogenlampen) montiert werden, die hohe Wärme abgeben. Anderenfalls können sich Kunststoffteile des Gehäuses verziehen oder beschädigt werden.
- Gehen Sie bei der Montage der Wandhalterung an der Wand sorgsam vor. Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass an der vorgesehenen Montagestelle keine elektrischen Kabel oder Rohre in der Wand vorhanden sind.
- Um ein Herunterfallen des Gerätes und Verletzungen zu vermeiden, demontieren Sie den Fernseher von der Wand, wenn er dort nicht mehr verwendet werden soll.

Einlegen / Entfernen der Batterien der Fernbedienung



Vorsicht

- Werden die Batterien mit vertauschter Polarität eingelegt, kann dies zu einem Auslaufen von Batterieelektrolyt und Korrosion führen, wodurch die Fernbedienung beschädigt wird.
- Legen Sie nicht eine alte und eine neue Batterie gemeinsam ein.
- Legen Sie nicht zwei Batterien unterschiedlicher Sorten (z. B. eine Alkali- und eine Manganbatterie) gemeinsam ein.
- Verwenden Sie keine aufladbaren Batterien (Ni-Cd-Akkus) in dieser Fernbedienung.
- Batterien dürfen weder verbrannt noch zerlegt werden.
 Setzen Sie Batterien keiner übermäßigen Wärme aus, z. B. direkter Sonneneinstrahlung, offenen Flammen usw.

Befestigen des Sockels

Warnung)

Den Sockel weder zerlegen noch modifizieren.

Anderenfalls kann das Gerät umkippen und beschädigt werden oder Verletzungen verursachen.

Vorsicht

Den Sockel nicht mit anderen Fernsehern oder Displays verwenden.

Anderenfalls kann das Gerät umkippen und beschädigt werden oder Verletzungen verursachen.

Den Sockel nicht verwenden, wenn er verzogen, gesprungen oder anderweitig beschädigt ist.

 Bei Verwendung eines beschädigten Sockels besteht Verletzungsgefahr. Bitte wenden Sie sich ggf. unverzüglich an Ihren Panasonic-Fachhändler.

Bei der Befestigung sicherstellen, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

 Falls die Schrauben beim Zusammenbau nicht ausreichend fest angezogen werden, ist der Sockel nicht stabil genug, um den Fernseher zu tragen, so dass dieser umkippen und beschädigt werden kann, wodurch Verletzungen verursacht werden können.

Dafür sorgen, dass das Gerät nicht umgestoßen wird.

• Wenn der Fernseher einem starken Stoß ausgesetzt wird oder Kinder auf den Sockel klettern, während der Fernseher daran befestigt ist, kann das Gerät umkippen und Verletzungen verursachen.


Das Anbringen und Abnehmen des Fernsehers muss von mindestens zwei Personen ausgeführt werden.

 Falls diese Arbeiten nicht von mindestens zwei Personen ausgeführt werden, kann der Fernseher herunterfallen und Verletzungen verursachen.

■ Befestigen des Fernsehers


Sichern Sie den Fernseher mit den Befestigungsschrauben am Sockel.

- Achten Sie unbedingt darauf, alle Schrauben fest anzuziehen.
- Führen Sie diese Arbeit auf einer waagerechten, ebenen Unterlage aus.




Einstellen des Bildschirms auf den gewünschten Winkel

- Stellen Sie sicher, dass der Sockel nicht über den Rand der Unterlage hinausragt, auch wenn der Fernseher innerhalb seines vollen Drehbereichs gedreht wird.
- Halten Sie Ihre Hände sowie andere Gegenstände grundsätzlich aus dem vollen Drehbereich des Gerätes fern.




a: 399 mm / b: 295 mm




Mitgeliefertes Zubehör / Sonderzubehör

Gebrauch der Kabelschelle



- Bündeln Sie das HF-Kabel nicht mit dem Netzkabel (dies kann Bildverzerrungen verursachen).
- Sichern Sie Kabel bei Bedarf mit zusätzlichen Kabelschellen.
- Bei Verwendung von Sonderzubehör sind die Anweisungen in der Gebrauchsanweisung des betreffenden Artikels zum Sichern der Kabel zu befolgen.

Anordnung der Bedienelemente



Fernbedienungssignal-Sensor

 Keine Gegenstände zwischen Fernbedienung und dem Infrarot-Sensor der Fernbedienung am Gerät stellen.

Anordnung der Bedienelemente

Fernbedienung



Grundlegende Anschlüsse

Die in den nachstehenden Abbildungen gezeigten Zusatzgeräte und Anschlusskabel gehören nicht zum Lieferumfang dieses Fernsehers.


Bitte achten Sie unbedingt darauf, den Netzstecker aus der Netzsteckdose zu ziehen, bevor Sie irgendwelche Anschlüsse herstellen oder abtrennen.

Beispiel 1

Anschließen der Satellitenschüssel oder Antenne

Nur Fernseher

Rückseite des Fernsehers



■ Wählbare Satelliten und Satellitenschüssel-Ausrichtungen zum Abstimmen von DVB-S-Sendern:

- Turksat auf 42° Ost
- Hellas auf 39° Ost
- Astra auf 28,2° Ost
- Arabsat auf 26° Ost
- Astra auf 23,5° Ost
- Astra auf 19,2° Ost
- Eutelsat auf 16° Ost
- Hot Bird auf 13° Ost
- Eutelsat auf 10° Ost
- Eurobird auf 9° Ost
- Eutelsat auf 7° Ost Sirius auf 5° Ost
- Intelsat auf 1° West
- Amos auf 4° West
- Atl. Bird auf 5° West
- · Atl. Bird auf 7° West
- Atl. Bird auf 8° West
- Hispasat auf 30° West
- Bitte konsultieren Sie Ihren Panasonic-Fachhändler, um sicherzustellen, dass Ihre Satellitenschüssel richtig installiert wird.
- Bitte konsultieren Sie außerdem die Anbieter der empfangenen Satellitenprogramme für weitere Einzelheiten.


Hinweis `

- Schließen Sie einen mit Q-Link (S. 52) kompatiblen DVD-Recorder / Videorecorder an die Buchse AV1 oder AV2 des Fernsehers an.
- HDMI-kompatible Geräte können mit HDMI-Kabeln an die HDMI-Buchsen (HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4) angeschlossen werden (S. 58).
- Q-Link-Anschluss ⇒ S. 50
- VIERA Link-Anschluss ⇒ S. 50 und S. 51
- Bitte schlagen Sie auch in der Bedienungsanleitung jedes anzuschließenden Zusatzgerätes nach.

Beispiel 2

Anschließen eines DVD-Recorders / Videorecorders

Fernseher, DVD-Recorder oder Videorecorder




HF-Kabel

RF IN

Beispiel 3

Anschließen eines DVD-Recorders / Videorecorders und eines Kabeltuners

Fernseher, DVD-Recorder / Videorecorder und Kabeltuner



Automatische Einrichtung

Diese Funktion dient zur automatischen Ausführung eines Sendersuchlaufs mit Speicherung aller dabei abgestimmten Fernsehsender.

- Dieses Verfahren braucht nicht ausgeführt zu werden, wenn die Einrichtung Ihres neuen Fernsehers bereits vom Fachhändler vorgenommen wurde.
- Bitte stellen Sie alle Anschlüsse (S. 10 und S. 11) her und nehmen Sie alle Einstellungen (falls erforderlich) an den angeschlossenen Geräten vor, bevor Sie die automatische Einrichtung starten. Einzelheiten zu den Einstellungen der angeschlossenen Geräte finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerätes.



(ok)

Panasonic

TV

Schließen Sie den Fernseher an eine Netzsteckdose an, und schalten Sie ihn ein.


(Bis zum Erscheinen der Menüanzeige auf dem Bildschirm verstreichen mehrere Sekunden.)





Wählen Sie die gewünschte Sprache.

Menüsprache			
Deutsch	Dansk	Polski	Srpski
English	Svenska	čeština	Hrvatski
Français	Norsk	Magyar	Slovenščina
Italiano	Suomi	Slovenčina	Latviešu
Español	Türkçe	Български	eesti keel
Português	Ελληνικά	Română	Lietuvių
Nederlands			





Wählen Sie Ihr Land aus.







Die automatische Einrichtung startet.

 Die Auto Setup-Funktion beginnt mit der Suche nach Fernsehprogrammen und speichert diese ab.
 Die Reihenfolge, in der die Programme in der Tabelle aufgelistet werden, richtet sich nach dem Fernsehsignal, dem Fernsehsystem und den Empfangsbedingungen.



- Wenn ein mit Q-Link, VIERA Link oder einer ähnlichen Technologie (S. 52) kompatibler Recorder angeschlossen ist, werden die Einstellungen für analoge Programme, Sprache und Land / Gebiet automatisch auf den Recorder heruntergeladen.
- Falls das automatische Herunterladen versagt hat, können Sie diese Einstellungen später über einen Menüeintrag herunterladen.
 - ⇒"Daten herunterladen" (S. 27)



Wählen Sie "Zu Hause",

Bitte wählen Sie Ihren Betrachtungsmodus.

Zu Hause Shop





Damit ist die automatische Einrichtung abgeschlossen, und Ihr Fernseher ist zum Empfang von Fernsehprogrammen bereit.



- Überprüfen der Senderliste auf einen Blick
 "Verwendung des
 - Programmassistenten" (S. 18 und S. 19)
- "Abstimmen und Bearbeiten von Programmen"
 S. 34 39

Gebrauch der Einblendungsmenüs

Die in den Bildschirm eingeblendeten Menüanzeigen ermöglichen Ihnen einen bequemen Zugriff auf zahlreiche Funktionen dieses Fernsehers.

■ Gebrauch der Fernbedienung



Bewegen des Cursors / Wahl eines Menüeintrags



Zugriff auf Menüs / Speichern von Einstellungen, nachdem Änderungen vorgenommen oder Optionen eingestellt wurden



Aufrufen des Hauptmenüs



Bewegen des Cursors / Pegeleinstellung / Auswahl aus verschiedenen Optionen



Rückkehr zum vorigen Menü



Verlassen des Menüsystems und Rückkehr zum normalen Bild

■ Bildschirm-Hilfe – Anleitungsfeld

(Beispiel: Toneinstellung)



Das Anleitungsfeld bietet hilfreiche Informationen.

Hinweis

- Bei Versagen des automatischen Sendersuchlaufs → "Auto Setup" (S. 30 33)
- Initialisieren aller Einstellungen → "Werkseinstellungen" (S. 42)
- Wenn der Fernseher zuletzt aus dem Bereitschaftsmodus ausgeschaltet wurde, wird nach erneutem Einschalten des Netzschalters wieder der Bereitschaftsmodus aktiviert.

■ Die automatische Einrichtung ist abhängig vom gewählten Land verschieden.

Abhängig vom gewählten Land ist möglicherweise eine Einstellung der Funktion "Favorisiertes Netzwerk" oder "Region" erforderlich.

Modus Suchlauf Bei Wahl von "Deutschland", "Österreich", "Szwajcaria", "Szwecja" oder "Finlandia"





Auto Setup Analog



Auto Setup DVB-S (Bei Wahl von "Deutschland", "Österreich" oder "Szwajcaria")





Wenn Sie nur einen einzigen LNB (d. h. kein DiSEgC-Steuerantennensystem) besitzen. können Sie diese Schritt überspringen, indem Sie die EXIT-Taste drücken.

Auto Setup DVB-T Bei Wahl eines anderen Lands als "Portugal", "Polen" ∖"Ungarn" oder "Osteuropa"

DVB-T Suchlau		CH 5		69
Analogsuchlauf		CH 2	99 CC 21	4
Dieser Vorgang	beansprucht etwa			
Kanal	' ;	Sendername	Тур	Qualität
62	CBBC Channel		Free TV	10
62	BBC Radio Wales	1	Free TV	10
62	E4		Free TV	10
62	Cartoon Nwk		Free TV	10
	1			1
Free TV: 4	Pay TV: 0	Radio: 0	Daten: 0 /	Analoge: 0
		Suche läuft		

Auto Setup DVB-C Bei Wahl von "Schweden" oder "Finnland"



■ Falls versehentlich "Shop" gewählt wurde

Durch Drücken der RETURN-Taste kann auf den gewählten Betrachtungsmodus zurückgekehrt werden.





 Wenn Sie in diesem Menü die Einstellung "Aus" oder "Ein" wählen, wird der Modus "Shop" des Fernsehers aktiviert. Um auf den Modus "Zu Hause" zurückzukehren, initialisieren Sie alle Einstellungen durch Ausführen der Funktion Werkseinstellungen. → "Werkseinstellungen" (S. 42)

①Auswahl ② Einstellen

Wählen Sie "Zu Hause".

Die automatische Einrichtung ist abgeschlossen.

Betrachten von Fernsehprogrammen

(ம்) (i)(ok) 0 Lautstärke

Schalten Sie den Fernseher ein.

(Halten Sie die Taste ca. 1 Sekunde lang gedrückt.)



Dazu muss der Netzschalter eingeschaltet sein. (S. 8)

Wählen Sie den gewünschten Modus.





- Die jeweils verfügbaren Modi sind vom gewählten Land abhängig (S. 12).
- Wenn das Menü "TV Auswahl" nicht angezeigt wird, drücken Sie die Taste TV, um den Modus umzuschalten.



Das Informationsbanner erscheint jedes Mal, wenn Sie ein Programm wählen.

Einzelheiten hierzu ⇒ S. 15

 Der Modus kann auch mit der TV-Taste der Fernbedienung oder an der Seitenwand des Fernsehers gewählt werden. (S. 8)

Wählen Sie ein Programm.



oder




 Um eine zwei-oder dreistellige Programm- nummer zu wählen, z. B. 399

 \Rightarrow 3 \Rightarrow 9 \Rightarrow 9

Auswahl aus der Senderliste





①Programmwahl ②Betrachten

 Um die Programmtabelle zu verlassen drücken Sie die Taste EXIT

Hinweis

Betrachten von Pay-TV-Sendungen

Panasonic TV

⇒ "Gebrauch des Common Interface" (S.41)

■ Wahl eines Programms mit Hilfe des Informationsbanners (S. 15)

Der Programmname kann überprüft werden, bevor das Programm umgeschaltet wird. Rufen Sie das Informationsbanner auf, falls es momentan nicht angezeigt wird.

Wählen Sie das Programm bei Anzeige des Banners.






- Die Anzeigedauer des Banners kann über die Funktion "Display-Anzeigedauer" eingestellt werden (S. 29).
- Wählen Sie ein Programm mit Hilfe des Programmassistenten (S. 18) Vor dem Umschalten auf ein anderes Programm können Sie den Programmassistenten (EPG oder Senderliste) überprüfen.
 - In bestimmten Ländern steht diese Funktion möglicherweise nicht zur Verfügung. Wählen Sie das Programm Rufen Sie den Programmassistenten auf.





①Auswahl ②Betrachten

■ Weitere praktische Funktionen



Betrachten von Fernsehprogrammen

■ Weitere praktische Funktionen

Untertitel anzeigen

Untertitel einblenden / ausblenden (sofern verfügbar)

Ändern der Untertitelsprache für DVB-Programme (sofern verfügbar)
 "Präferenz Untertitel" (S. 29)



Hinweis

 Wenn Sie die STTL-Taste im Analog-Modus drücken, wird auf den Videotext-Dienst umgeschaltet und eine "Favoriten-Seite" angezeigt (S. 21). Drücken Sie die EXIT-Taste, um auf den TV-Modus zurückzukehren.

Bildseitenverhältnis

Umschalten des Bildseitenverhältnisses (der Bildgröße)



Dise Funktion ermöglicht eine Bildwiedergabe mit optimaler Bildgröße und optimalem Bildseitenverhältnis. Normalerweise enthalten Programme ein Bildseitenverhältnis-Steuersignal (Breitbild-Kennzeichnungssignal usw.), und der Fernseher wählt das richtige Bildseitenverhältnis automatisch dem Bildseitenverhältnis-Steuersignal entsprechend (S. 60).

■ Manuelles Umschalten des Bildseitenverhältnisses

Rufen Sie die Bildseitenverhältnis-Wahlliste auf.

Wählen Sie den gewünschten Modus bei Anzeige der Liste.







Bildseitenverhältnis-Wahlliste

- Umschalten des Modus nur mit der ASPECT-Taste
 - → ASPECT (so oft betätigen, bis der gewünschte Modus erreicht ist)



Das optimale Bildseitenverhältnis wird gewählt und das Bild so erweitert, dass es den Bildschirm vollständig ausfüllt. Einzelheiten hierzu → S. 60



Das Bild wird ohne Verzerrungen im echten (anamorphen) Format 16:9 angezeigt.



Das Bild wird mit einem Bildseitenverhältnis von 4:3 angezeigt und dabei horizontal ausgedehnt, um den Bildschirm zu füllen.

Nur HD-Signal



Das Bild wird ohne Verzerrungen mit einem Standard-Bildseitenverhältnis von 14:9 angezeigt.



Das Bild wird ohne Verzerrungen mit einem Bildseitenverhältnis von 16:9 im Letterbox-Format oder mit einem Bildseitenverhältnis von 4:3 angezeigt.



Das Bild wird mit einem Bildseitenverhältnis von 4:3 bildschirmfüllend angezeigt.
Nur am linken und rechten Bildrand macht sich eine gewisse Ausdehnung bemerkbar.



Das Bild wird ohne Verzerrungen bildschirmfüllend mit einem Bildseitenverhältnis von 16:9 im echten (anamorphen) Letterbox-Format angezeigt.



Das Bild wird ohne Verzerrungen mit einem Standard-Bildseitenverhältnis von 4:3 angezeigt.



Das Bild wird ohne Verzerrungen bildschirmfüllend mit einem Bildseitenverhältnis von 2,35:1 im echten (anamorphen) Letterbox-Format angezeigt. Das Bild wird mit einem Bildseitenverhältnis von 16:9 in seiner maximalen Größe (geringfügig vergrößert) angezeigt.

Hinweis

- Bei HD-Programmen stehen nur die Bildseitenverhältnisse "16:9" und "4:3 Vollformat" zur Verfügung.
- Im PC-Eingangsmodus stehen nur die Bildseitenverhältnisse "16:9" und "4:3" zur Verfügung.
- Bei aktivierter Untertitelfunktion steht diese Funktion nicht zur Verfügung.
- Im Videotextbetrieb kann das Bildseitenverhältnis nicht geändert werden.
- Das Bildseitenverhältnis kann separat für SD- (Standardauflösung) und HD-Signale (hohe Auflösung) gespeichert werden.

■ Weitere praktische Funktionen

Anzeigen der für das aktuelle Programm verfügbaren Einstellungen

Sofortiges Überprüfen oder Ändern des aktuellen Programmstatus



Multi-Video (DVB-Modus) Gestattet Ihnen die Wahl eines anderen Bildes (sofern verfügbar)

Multi-Audio (DVB-Modus) Gestattet Ihnen die Wahl einer anderen Tonspursprache (sofern verfügbar).

Unterkanal (DVB-Modus) Gestattet Ihnen die Wahl eines anderen Multi-Feed-Programms - Unterkanals (sofern verfügbar).

Sprache Untertitel (DVB-Modus) Gestattet Ihnen die Wahl einer anderen Untertitelsprache (sofern verfügbar).

Ändern ÖK – ②Ändern T – ①Auswahl

Videotext-Zeichensatz

Dient zur Einstellung der Videotext-Sprache. →Menü Setup (S. 29)

Sprache Videotext (DVB-Modus)
Gestattet Ihnen die Wahl einer anderen \

Gestattet Ihnen die Wahl einer anderen Videotext-Sprache (sofern verfügbar).

Audio Empfang (Analog-Modus)

→ Toneinstellung (S. 27)

Lautstärke Korrektur

Dient zur Einstellung der Lautstärke der einzelnen Programme oder des Eingangsmodus.

(Hinweis)

Die Einstellungen können auch in der Menüliste geändert werden (S. 26 - 29).

Abschalt-Uhr


Automatisches Ausschalten des Fernsehers nach Verstreichen einer festgelegten Zeitdauer

Rufen Sie die Menüanzeige auf. MENU





Wählen Sie "Abschalt-Uhr", und stellen die Abschaltzeit in 15-Minutenschritten ein.





- Löschen → Wählen Sie die Einstellung "Aus", oder schalten Sie den Fernseher aus.
- Anzeigen der verbleibenden Zeit → Informationsbanner (S. 15)

Wählen Sie "Setup".

(Hinweis)

• Wenn die verbleibende Zeit weniger als 3 Minuten beträgt, blinkt die Zeitanzeige auf dem Bildschirm.

Verwendung des Programmassistenten

Der Programmassistent – Electronic Programme Guide (EPG) ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Programminformationen zum momentan ausgestrahlten Programm und den Programmen der nächsten sieben Tage (abhängig vom Sender).

- Diese Funktion variiert je nach dem gewählten Land (S. 12).
- DVB-T- und analoge Sender werden auf dem gleichen Bildschirm des Programmassistenten angezeigt. Analoge Sender werden nach DVB-T-Sendern aufgelistet, aber es wird keine Programmliste angezeigt. "D" bedeutet DVB-T-Programm und "A" analoges Programm.
- Beim erstmaligen Einschalten des Fernsehers, oder wenn das Gerät länger als eine Woche ausgeschaltet war, kann einige Zeit verstreichen, bevor der komplette Programmassistent eingeblendet wird.



■ Rückkehr zum

TV-Modus

Wählen Sie den gewünschten Modus.

TV

Rufen Sie den Programmassistenten auf.

 Ansicht ändern (Horizontal / Hochformat) Wählen Sie "Horizontal", um mehrere Programme in der Liste zu sehen. Wählen Sie "Hochformat", um jeweils ein

einziges Programm zu sehen



Werbung Horizontal (Anzeige nach Programm) Programmposition und -name

Beispiel:



Hochformat (Anzeige nach Zeit)

■ Voriger Tag (DVB-Modus)



■ Betrachten des Programms Wählen Sie eine Sendung oder ein Programm.



■ Nächster Tag (DVB-Modus)



■ Details über die Sendung einblenden (DVB-Modus) Wählen Sie das gewünschte Programm.



Für Rückkehr zum Programmassistenten erneut drücken.



■ Anzeigen einer **Programmliste** des gewählten **Programm-Typs** (DVB-Modus)



Programm-Typ



■ Anzeigen einer **Programmliste** der gewählten Kategorie







■ Abhängig vom gewählten Land unterstützt dieser Fernseher das GUIDE Plus+-System im DVB-T-Modus oder im Analog-Modus.

Eine Eingabe oder Aktualisierung der Postleitzahl ist erforderlich. Folgen Sie den Anweisungen, die auf dem Bildschirm erscheinen.

- Die Einrichtung kann auch manuell im Menü "Setup" vorgenommen werden.
 - ⇒ "Software-Update" / "Postcode" in "GUIDE Plus+ Einstellungen" (S. 29)
- Geben Sie Ihre Postleitzahl ein, wenn Sie zum ersten Mal von dieser Funktion Gebrauch machen. Wenn Sie eine falsche oder keine Postleitzahl eingeben, wird Werbung möglicherweise nicht richtig angezeigt.

Werbung anzeigen



Werbung umschalten



- Rückkehr zum Programmassistenten
- Neueste Werbung anzeigen ⇒ "Aktualisierung" unter "GUIDE Plus+ Einstellungen" (S. 29)


oder

Hinweis

 Damit die Informationen fortlaufend aktualisiert werden k\u00f6nnen, sollte der Fernseher nachts im Bereitschaftsmodus verbleiben.

■ Abhängig vom gewählten Land wird der Programmassistent möglicherweise nicht unterstützt.

In einem solchen Fall wird die Senderliste eingeblendet.





Betrachten von Videotext

Bei Videotext-Diensten handelt es sich um Textinformationen, die von Sendern ausgestrahlt werden. Die angebotenen Funktionen sind je nach Sender verschieden.

Worum handelt es sich beim FLOF-Modus (FASTEXT)?

Im FLOF-Modus erscheinen vier Themenbereiche in unterschiedlichen Farben am unteren Bildschirmrand. Um auf weitere Informationen zu einem dieser Themenbereiche zuzugreifen, drücken Sie die entsprechende farbige Taste an der Fernbedienung. Diese Funktionen bietet Ihnen einen schnellen Zugriff zu Informationen über die angezeigten Themenbereiche.

Worum handelt es sich beim TOP-Modus?

Bei TOP-Videotext handelt es sich um eine wesentliche Verbesserung des Standarddienstes, die Ihnen das Auffinden gewünschter Videotext-Seiten erleichtert.

- Rasche Übersicht über die verfügbaren Videotext-Informationen
- Bequeme Auswahl des gewünschten Themas in mehreren Schritten
- Seitenstatus-Informationen am unteren Bildschirmrand

Seite aufwärts / abwärts → Rot Grün


Auswahl des gewünschten Themenbereichs → Ria


Wahl des nächsten Themas innerhalb des gewählten Themenbereichs (Nach dem letzten Thema wird auf den nächsten Themenbereich weitergeschaltet.)

Worum handelt es sich beim List-Modus?

Im List-Modus erscheinen vier Seitennummern in unterschiedlichen Farben am unteren Bildschirmrand. Diese Nummern können geändert und im Speicher des Fernsehers gespeichert werden. ("Häufig betrachtete Seiten speichern", S. 21)

■ Umschalten des Modus → "Videotext" im Menü "Setup" (S. 29)





Index

Rückkehr zur Haupt-Indexseite



Eine Favoriten-Seite aufrufen

Anzeigen einer gespeicherten Favoriten-Seite



- Rufen Sie die unter der blauen Taste gespeicherte Seite auf (List-Modus).
- Die Werkseinstellung ist "P103".

Mehrbildanzeige

Gleichzeitiges Betrachten von Fernsehprogramm und Videotext in zwei Fenstern

P100





Wählen Sie Bild und Text Ein oder Aus.



Diese Operation kann nur bei Anzeige von Videotext ausgeführt werden.

Häufig betrachtete Seiten speichern

Häufig betrachtete Seiten im Farbbalken speichern

(nur im List-Modus)







■ Ändern gespeicherter Seiten

Geben Sie eine neue Seitennummer ein.







Unterseite anzeigen

Unterseite anzeigen (nur wenn Videotext mehr als eine Seite umfasst)





Erscheint am oberen Bildschirmrand.

■ Anzeigen einer bestimmten Unterseite














Unterseiten:

Die Anzahl der Unterseiten (maximal 79) ist je nach Sender verschieden.

Der Suchvorgang kann längere Zeit beanspruchen, doch können Sie währenddessen ein Fernsehprogramm betrachten.

Fernsehen beim Warten auf Aktualisierung

Betrachten eines Fernsehprogramms während der Suche nach einer Videotext-Seite

Vorübergehendes Umschalten auf Fernsehprogramm

Videotext wird automatisch aktualisiert, sobald neue Informationen verfügbar werden.

Anzeigen der aktualisierten Seite









Erscheint nach beendeter Aktualisierung.





(Sie können das Programm nicht umschalten.)

Manche Nachrichtenseiten verfügen über eine Funktion ("News Flash"), die auf den Eingang neuester Nachrichten aufmerksam macht.

Betrachten von externen Eingangssignalen

Nach Anschluss eines Zusatzgerätes (Videorecorder, DVD-Gerät usw.) können Sie dessen Eingangssignal auf dem Bildschirm betrachten.

Anschließen eines Zusatzgerätes ⇒ S. 11 und S. 58

_ INPUT

(ok

AV

Die Fernbedienung im Lieferumfang dieses Fernsehers kann zur Steuerung bestimmter Funktionen des gewählten Zusatzgerätes verwendet werden.





- Bei Herstellung eines SCART-Anschlusses wie in Beispiel 2 oder 3 (S. 11)
- → Das Eingangssignal wird automatisch auf dem Bildschirm angezeigt, sobald die Wiedergabe am Zusatzgerät startet.
- Die Art des Eingangssignals wird automatisch von der SCART-Buchse (Stift 8) ermittelt.
- Bei Herstellung eines HDMI-Anschlusses (S. 58) steht diese Funktion ebenfalls zur Verfügung.
- Falls der Eingangsmodus nicht automatisch umgeschaltet wird
- → Führen Sie Schritt 2 und 3 unten aus
- Überprüfen Sie die Einrichtung des Gerätes.

Rufen Sie das Menü "Eingangswahl" auf.

AV

Wählen Sie den Eingang, an den das Zusatzgerät angeschlossen ist.





- Der Eingang kann auch mit der AV-Taste an der Fernbedienung oder an der Seitenwand des Fernsehers gewählt werden. Betätigen Sie die Taste so oft, bis der gewünschte Eingang gewählt ist.
- Um zwischen AV2 / AV3 und AV2S / AV3S umzuschalten, betätigen Sie die linke bzw. rechte Cursortaste.
- Jeder Eingabemodus kann wunschgemäß benannt oder bei der Eingangswahl übersprungen werden. → "AV Label bearbeiten" (S. 44) Übersprungene Eingänge werden bei Betätigung der AV-Taste nicht angezeigt.



Betrachten

Der gewählte Eingangsmodus wird angezeigt.

AV2

■ Rückkehr zum **TV-Modus**

DVD/VCR TV

Panasonic

⇒ TV

Hinweis `

- Wenn das Zusatzgerät über eine Funktion für Einstellung des Bildseitenverhältnisses verfügt, wählen Sie die Einstellung "16:9".
- Einzelheiten hierzu sind der Bedienungsanleitung des betreffenden Gerätes zu entnehmen oder von Ihrem Panasonic-Fachhändler zu erfahren.

Steuerung eines angeschlossenen Gerätes über die Fernbedienung des Fernsehers

Ein an den Fernseher angeschlossenes Gerät der Marke Panasonic kann direkt über die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Tasten dieser Fernbedienung gesteuert werden.

	8 8 8
	Wahlschalter für Steuerung eines angeschlossenen Gerätes
DVD/VCR , TV	Wählen Sie die Stellung "DVD/VCR", um einen DVD-Recorder, DVD-Player, eine Player-Heimkinoanlage, Blu-ray Disc-Heimkinoanlage oder einen Videorecorder der Marke Panasonic zu steuern. → "Einstellen der Fernbedienung für Steuerung von Videorecordern, Geräten usw. der Marke" (siehe weiter unten)
	Wählen Sie die Stellung "TV", um ein über VIERA Link angeschlossenes Gerät zu steuern. → "VIERA Link Einstellungen" (S. 56)
O	Bereitschaft Umschalten in den Bereitschaftsmodus / Einschalten
	Wiedergabe Wiedergabe einer Videocassette / DVD
	Stopp Stoppen des aktuellen Betriebsvorgangs
4 4	Rückspulen / Überspringen / Suchlauf Videorecorder:Rückspulen, Suchlauf rückwärts (während der Wiedergabe) DVD-Gerät: Sprung an den vorigen Titel oder DVD-Video-Titel Halten Sie die Taste gedrückt, um einen Suchlauf rückwärts auszuführen.
▶	Schnellvorlauf / Überspringen / Suchlauf Videorecorder:Schnellvorlauf, Suchlauf vorwärts (während der Wiedergabe) DVD-Gerät: Sprung an den nächsten Titel oder DVD-Video-Titel Halten Sie die Taste gedrückt, um einen Suchlauf vorwärts auszuführen.
II/▶	Pause Pause / Fortsetzen DVD-Gerät: Für Zeitlupenwiedergabe halten Sie die Taste gedrückt.
PROGRAMME	Erhöhen / Verringern der Programmpositions-Nummer Programm wählen
REC	Aufzeichnung Starten der Aufzeichnung

■Ändern des Fernbedienungscodes entsprechend der Art des Zusatzgerätes Jede Art von Panasonic-Gerät besitzt einen eigenen Fernbedienungscode.

Jede Art von Panasonic-Gerät besitzt einen eigenen Fernbedienungscode. Ändern Sie den Code dem jeweils zu steuernden Gerät entsprechend.

① Wählen Sie die Stellung "DVD/VCR". DVD/VCR".

② Halten Sie 💿 gedrückt, während Sie die folgenden Bedienungsvorgänge ausführen

Geben Sie den jeweils in der nachstehenden Tabelle für den Typ des zu steuernden Gerätes angegebenen Code ein





Gerätetyp	Code
DVD-Recorder, DVD-Player	70 (Standardeinstellung)
Player-Heimkinoanlage, Blu-ray Disc-Heimkinoanlage	71
Videorecorder	72

Hinweis

- Vergewissern Sie sich nach einer Änderung des Codes, dass die Fernbedienung richtig funktioniert.
- Nach einem Austausch der Batterien werden die Code-Standardeinstellungen u. U. wiederhergestellt.
- Bei bestimmten Gerätemodellen können manche Funktionen möglicherweise nicht gesteuert werden.

Gebrauch der Menüfunktionen

Verschiedene Menüs können aufgerufen werden, die Ihnen eine benutzerspezifische Einstellung von Bild-, Ton- und anderen Funktion ermöglichen.



Rufen Sie die Menüanzeige auf.

MENU

Die (je nach Eingangssignal verschiedenen)
 Funktionen, die eingestellt werden können, werden angezeigt

Wählen Sie das gewünschte Menü.





(Beispiel: Menü Bildeinstellung)


Wählen Sie den gewünschten Eintrag.





(Beispiel: Menü Bildeinstellung)

Nehmen Sie gewünschte Einstellung oder Auswahl vor.





(Beispiel: Menü Bildeinstellung)

■ Sofortige Rückkehr zum TV-Modus

■ Rückkehr zur

BACK/

RETURN

vorigen Anzeige

aufwärts

abwärts



Optionen

Nummer und Position der Optionen

■ Auswahl aus mehreren



■ Einstellung über Pegelsteller



■ Weiterschalten zur nächsten Anzeige



■ Zurücksetzen der Einstellungen

- Nur die Bildeinstellungen zurücksetzen
 - "Grundeinstellungen" im Menü Bildeinstellung (S. 26)
- Nur die Toneinstellungen zurücksetzen
 - → "Grundeinstellungen" im Menü Toneinstellung (S. 27)
- Gemeinsames zurücksetzen aller Bild- und Toneinstellungen
 - Lautstärkepegel und
 Bildseitenverhältnis werden
 ebenfalls zurückgesetzt.
- Initialisieren aller Einstellungen
 "Werkseinstellungen" im Menü Setup (S. 29)

■ Umblättern der

Menüseiten ■ Fingehen von Zeichen

■ Eingeben von Zeichen über die eingeblendete Tastatur Bei bestimmten Einträgen können Namen oder Zahlen frei eingegeben werden.








Zeichen können über die Zifferntasten eingegeben werden.

⇒"Zeichentabelle für Zifferntasten" (S. 62)



■Übersicht



Gebrauch der Menüfunktionen

■ Menüliste

Menü	Eintrag		Einstellungen / Konfiguration (Optionen)
	М	lodus	Grundlegender Bildmodus (Dynamik / Normal / Kino / Spiel) Nehmen Sie diese Einstellung für jedes Eingangssignal vor. Dynamik: Liefert optimale Einstellungen von Kontrast und Schärfe des Bildes beim Betrachten in einem hellen Raum. Normal: Empfiehlt sich zum Betrachten unter normalen Umgebungsbedingungen der Raumbeleuchtung. Kino: Eignet sich zum Betrachten von Spielfilmen in einem abgedunkelten Raum mit einem Bild wie in einem Filmtheater. Spiel: Spricht schnell auf das Eingangssignal an und liefert ein für Spiele geeignetes Bild. Diese Funktion steht im TV-Modus nicht zur Verfügung. Die Verwendungszeit des Spiel-Modus kann rechts oben in den Bildschirm eingeblendet werden. Spielzeitanzeige" (S. 29)
	Kontrast, Helligkeit, Farbe, Schärfe		Dient zum Erhöhen oder Verringern der Pegel dieser Optionen, um die Einstellungen Ihren persönlichen Vorstellungen optimal anzupassen.
	NTSC-Farbton		Wenn eine NTSC-Signalquelle an den Fernseher angeschlossen ist, kann der Farbton des Bildes wunschgemäß eingestellt werden. • Diese Funktion steht nur beim Empfang von NTSC-Signalen zur Verfügung.
	F	arbton	Ermöglicht Ihnen eine Einstellung des Gesamtfarbtons des Bildes (Kühl / Normal / Warm)
	С	olour Management	Lebhaftere Farben werden automatisch erzeugt. (Aus / Ein) Bei PC-Eingangssignalen steht diese Funktion nicht zur Verfügung.
	Eco Mode		Die Bildeinstellungen werden automatisch den jeweils herrschenden Lichtbedingungen angepasst.(Aus / Ein)
Bild	P-NR		Reduzierung von Bildrauschen Unerwünschtes Rauschen und Flimmern in den Bildkonturen wird automatisch reduziert ces. (Aus / Niedrig / Mittel / Hoch) Bei PC-Eingangssignalen steht diese Funktion nicht zur Verfügung.
	3D-COMBFILTER		Beim Anzeigen eines Standbildes oder bei Zeitlupenwiedergabe macht sich gelegentlich ein Farbmuster bemerkbar. Wählen Sie die Einstellung "Ein", um schärfere, originalgetreuere Farben zu erhalten. (Aus / Ein) Diese Funktion steht nur beim Empfang von PAL- oder NTSC-Signalen zur Verfügung. Bei RGB-, S-Video-, Komponenten-, PC- und HDMI-Signalen sowie beim Betrachten einer SD-Karte steht diese Funktion nicht zur Verfügung.
	ETW(ROT-VERSTÄRKUNG	Dient zur Einstellung des Weißabgleichs für die roten Bildbereiche. Für PC-Eingangsmodus oder bei Einstellung von Modus auf "Normal" / "Kino"
	/eiterte	GRÜN-VERSTÄRKUNG	Dient zur Einstellung des Weißabgleichs für die grünen Bildbereiche. ● Für PC-Eingangsmodus oder bei Einstellung von Modus auf "Normal" / "Kino"
			Dient zur Einstellung des Weißabgleichs für die blauen Bildbereiche. • Für PC-Eingangsmodus oder bei Einstellung von Modus auf "Normal" / "Kino"
	stellu	Gamma	Dient zum Umschalten der Gammakurve. (2.0 / 2.2 / 2.5) Für PC-Eingangsmodus oder bei Einstellung von Modus auf "Normal" / "Kino"
	Einstellungen	Grundeinstellungen	Drücken Sie die Taste OK, um die Vorgabeeinstellungen der erweiterten Einstellungen wiederherzustellen. Für PC-Eingangsmodus oder bei Einstellung von Modus auf "Normal" / "Kino"
	Grundeinstellungen		Drücken Sie die Taste OK, um die aktuellen Bildeinstellungen auf die Vorgabeeinstellungen zurückzustellen.
	M	odus	Grundlegender Tonmodus (Musik / Sprache)
	-	ass	Erhöht oder verringert den Pegel, um die Ausgabe der Bässe zu verstärken oder abzuschwächen.
	Höhen		Erhöht oder verringert den Pegel, um die Ausgabe der Höhen zu verstärken oder abzuschwächen.
	Balance		Dient zur Einstellung des relativen Lautstärkeanteils des rechten und linken Lautsprechers.
Ton	K	opfhörerlautstärke	Dient zur Einstellung des Lautstärkepegels des Kopfhörers.
	Surround		Surround Sound-Einstellungen (Aus / V-Audio / V-Audio Surround) V-Audio: Eine Dynamic Enhancer-Schaltung wird zur Simulierung eines räumlichen Effekts mit verbesserter Breite eingesetzt. V-Audio Surround: Eine Dynamic Enhancer-Schaltung wird zur Simulierung eines räumlichen Effekts mit verbesserter Breite und Tiefe eingesetzt. • Eine Umschaltung ist auch über die Surround-Taste an der Fernbedienung möglich. (S. 9)

Menü	i Eintrag		Einstellungen / Konfiguration (Optionen)	
	La	utstärke Korrektur	Dient zur Einstellung der Lautstärke der einzelnen Programme oder des Eingangsmodus.	
Ton	Wandabstand der Lautspr.		 Dient zur Einstellung der Wiedergabe der tiefen Frequenzen (Über 30cm / Unter 30cm) Wenn der Abstand zwischen der Rückwand des Fernsehers und der Wand mehr als 30 cm beträgt, empfiehlt sich die Wahl der Einstellung "Über 30cm". Wenn der Abstand zwischen der Rückwand des Fernsehers und der Wand weniger als 30 cm beträgt, empfiehlt sich die Wahl der Einstellung "Unter 30cm". 	
	Audio Empfang		Dient zur Wahl zwischen stereophonem und monauralem Empfang. (Mono / Stereo) Normaleinstellung: Stereo Wenn ein Stereosignal nicht empfangen werden kann: Mono M1 / M2: Dient zur Wahl des Kanals, wenn zwei monaurale Tonkanäle vorhanden sind. Diese Funktion steht nur im Analog-Modus zur Verfügung.	
	SPDIF Auswahl		Dient zur Wahl der Grundeinstellung für das von der Buchse DIGITAL AUDIO OUT ausgegebene digitale Audiosignal. (Auto / PCM) Auto: Signale der Formate Dolby Digital Plus und Dolby Digital werden als Dolby Digital-Bitfluss ausgegeben. Signale der Formate HE-AAC und MPEG werden als PCM-Ton ausgegeben. PCM: Das digitale Ausgangssignal ist fest auf PCM-Ton eingestellt. Diese Funktion steht nur im DVB-Modus oder Film-Anzeigemodus zur Verfügung. (S. 48)	
	Pegel Optischer Ausgang		Normalerweise besitzt MPEG-Ton einen höheren Lautstärkepegel als andere Arten von Tonspuren. Sie können den Audiopegel des von der Buchse DIGITAL AUDIO OUT ausgegeben MPEG-Signals als Ausgangseinstellung festlegen. (0 / -2 / -4 / -6 / -8 / -10 / -12dB) • Diese Funktion steht nur im DVB-Modus zur Verfügung.	
	HDMI1 / 4 Eingang		Passen Sie die Einstellung dem jeweiligen Eingangssignal an. (Digital / Analog) (S. 63) Digital: HDMI-Kabelanschluss Analog: HDMI-DVI-Adapterkabelanschluss Diese Funktion steht nur im HDMI-Eingangsmodus zur Verfügung. Den Buchsen HDMI2 / 3 können nur Digitalsignale zugeleitet werden. Für die Buchsen HDMI2 / 3 steht diese Einstellung nicht zur Verfügung.	
	Grundeinstellungen		Drücken Sie die Taste OK, um die aktuellen Toneinstellungen auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.	
	Abschalt-Uhr		Dient zur Festlegung der Zeitdauer, nach der sich der Fernseher automatisch ausschaltet. (Aus / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 Minuten)	
		VIERA Link	Dient zur Festlegung, ob die VIERA Link-Funktionen verwendet werden sollen oder nicht. (Aus / Ein) (S. 53)	
		Q-Link	Dient zur Wahl der AV-Buchse, die für die Datenkommunikation zwischen dem Fernseher und einem kompatiblen Recorder verwendet werden soll. (AV1 / AV2) (S. 52) Wählen Sie die Buchse, an die der Recorder angeschlossen ist, selbst dann, wenn dieser nicht mit der Q-Link-Funktion kompatibel ist.	
	Verbir	AV1 / AV2 Ausgang	Dient zur Wahl des Signals, das vom Fernseher über den Q-Link-Anschluss übertragen wird. (TV / AV1 / AV2 / AV3 / Monitor) Monitor: Das auf dem Bildschirm angezeigte Bild Komponenten-, PC- und HDMI-Signale können nicht ausgegeben werden.	
S	lu	Auto Ein	Dient zur Einstellung der automatischen Einschaltfunktion. (Aus / Ein) (S. 52 und S. 53)	
Setup	ngs	Auto Aus	Dient zur Einstellung der automatischen Ausschaltfunktion. (Aus / Ein) (S. 52 und S. 53)	
ਰ	Verbindungseinstellungen	Standby- Energiesparmodus	Dient zur Reduzierung der Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus des angeschlossenen Gerätes, um Energie einzusparen. (Aus / Ein) (S. 54) Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn die beiden Einträge "VIERA Link" und "Auto Aus" jeweils auf "Ein" eingestellt sind.	
	ngen	Intelligent Auto Standby	Dient zum Umschalten eines momentan nicht zur Wiedergabe verwendeten oder unbenutzten angeschlossenen Gerätes in den Bereitschaftsmodus, um die Leistungsaufnahme zu reduzieren. (Aus / Ein (mit Erinnerung) / Ein (ohne Erinnerung)) (S. 54) Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn der Eintrag "VIERA Link" auf "Ein" eingestellt ist.	
		Daten herunterladen	Dient zum Herunterladen der Einstellungen für Programme, Sprache und Land / Gebiet auf ein an den Fernseher angeschlossenes Gerät, das mit Q-Link oder VIERA Link kompatibel ist. Die DVB-S- und DVB-C-Sendereinstellungen können nicht heruntergeladen werden.	

<sup>Bei Verwendung eines PC oder einer SD-Karte wird ein anderes Menü angezeigt. (S. 47 - 49)
Nur die verfügbaren Einträge können gewählt werden.</sup>

Gebrauch der Menüfunktionen

■ Menüliste

	1	iste	
Menü		Eintrag	Einstellungen / Konfiguration (Optionen)
	Kir	ndersicherung	Dient zum Sperren eines Kanals / AV-Eingangs, um zu verhindern, dass sich Kinder die betreffenden Programme anschauen. (S. 40)
		Favoriten bearbeiten	Dient zum Erstellen einer Liste der bevorzugten DVB-S-Sender. (S. 35)
		Senderliste	Dient zum Überspringen unerwünschter DVB-S-Sender oder zum Bearbeiten von DVB-S-Sendern. (S. 35)
		Auto Setup	Dient zur automatischen Abstimmung aller empfangbaren DVB-S-Sender. (S. 30)
		Manueller Suchlauf	Dient zur manuellen Abstimmung von DVB-S-Sendern. (S. 36)
	Tun	Senderliste aktualisieren	Dient zur Aktualisierung der DVB-S-Senderliste unter Beibehaltung der gegenwärtigen Einstellungen. (S. 36)
	inc	Signaleigenschaften	Dient zur Überprüfung des DVB-S-Signalzustands. (S. 37)
	Tuning-Menü	Antennensystem	Dient zur Einstellung des Antennensystems auf die Verwendung von mehreren LNBs zum Empfang von mehreren Satelliten. (S. 31) Dieser Fernseher unterstützt DiSEqC Version 1.0.
	i DVB-S	LNB Grundeinstellungen	Dient zur Wahl des Satelliten für jeden LNB. (S. 31)
	S-S	DVB-T HD Sender hinzuf.	 Dient zum erneuten Abstimmen aller Fernsehsender, um DVB-T HD-Sender hinzuzufügen. Alle früheren Kanaleinstellungen werden gelöscht. Verwenden Sie diese Funktion, wenn neue DVB-T HD-Sender den Betrieb in Ihrem Empfangsgebiet aufnehmen.
		DVB-C Sender hinzufügen	Dient zum erneuten Abstimmen aller Fernsehsender, um DVB-C-Sender hinzuzufügen. Alle früheren Kanaleinstellungen werden gelöscht. Verwenden Sie diese Funktion, wenn DVB-C-Sender den Betrieb in Ihrem Empfangsgebiet aufnehmen.
		Favoriten bearbeiten	Dient zum Erstellen einer Liste der bevorzugten DVB-C-Sender. (S. 35)
		Senderliste	Dient zum Überspringen unerwünschter DVB-C-Sender oder zum Bearbeiten von DVB-C-Sendern. (S. 35)
	n n	Auto Setup	Dient zur automatischen Abstimmung aller empfangbaren DVB-C-Sender. (S. 32)
60	ing	Manueller Suchlauf	Dient zur manuellen Abstimmung von DVB-C-Sendern. (S. 36)
Setup	Tuning-Menü DVB-C	Senderliste aktualisieren	Dient zur Aktualisierung der DVB-C-Senderliste unter Beibehaltung der gegenwärtigen Einstellungen. (S. 36)
p		Neue Sender melden	Legt fest, ob eine Meldung zur Benachrichtigung angezeigt werden soll, wenn ein neuer DVB-C-Sender gefunden wurde. (S. 37)
		Signaleigenschaften	Dient zur Überprüfung des DVB-C-Signalzustands. (S. 37)
		DVB-T HD Sender hinzuf.	 Dient zum erneuten Abstimmen aller Fernsehsender, um DVB-T HD-Sender hinzuzufügen. Alle früheren Kanaleinstellungen werden gelöscht. Verwenden Sie diese Funktion, wenn neue DVB-T HD-Sender den Betrieb in Ihrem Empfangsgebiet aufnehmen.
		Favoriten bearbeiten	Dient zum Erstellen einer Liste der bevorzugten DVB-T-Sender. (S. 35)
		Senderliste	Dient zum Überspringen unerwünschter DVB-T-Sender oder zum Bearbeiten von DVB-T-Sendern. (S. 35)
		Auto Setup	Dient zur automatischen Abstimmung aller empfangbaren DVB-T-Sender. (S. 33)
		Manueller Suchlauf	Dient zur manuellen Abstimmung von DVB-T-Sendern. (S. 36)
	=	Senderliste aktualisieren	Dient zur Aktualisierung der DVB-T Senderliste unter Beibehaltung der gegenwärtigen Einstellungen. (S. 36)
	<u>l</u>	Favorisiertes Netzwerk	Dient zur Wahl des bevorzugten Netzwerks (Steht nicht in allen Ländern zur Verfügung).
	Tuning-Menü	Neue Sender melden	Legt fest, ob eine Meldung zur Benachrichtigung angezeigt werden soll, wenn ein neuer DVB-T-Sender gefunden wurde. (S. 37)
	len	Signaleigenschaften	Dient zur Überprüfung des DVB-T-Signalzustands. (S. 37)
	າü DVB-T	HD Sender hinzufügen	Dient zum erneuten Abstimmen aller Fernsehsender, um HD-Sender hinzuzufügen. Alle früheren Kanaleinstellungen werden gelöscht. Verwenden Sie diese Funktion, wenn neue HD-Sender den Betrieb in Ihrem Empfangsgebiet aufnehmen.
		DVB-C Sender hinzufügen	Dient zum erneuten Abstimmen aller Fernsehsender, um DVB-C-Sender hinzuzufügen. • Alle früheren Kanaleinstellungen werden gelöscht. • Verwenden Sie diese Funktion, wenn neue DVB-C-Sender den Betrieb in Ihrem Empfangsgebiet aufnehmen.
		DVB-S Sender hinzufügen	Dient zum erneuten Abstimmen aller Fernsehsender, um DVB-S-Sender hinzuzufügen. Alle früheren Kanaleinstellungen werden gelöscht. Verwenden Sie diese Funktion, wenn neue DVB-S-Sender den Betrieb in Ihrem Empfangsgebiet aufnehmen.

Menü		Eintrag		Einstellungen / Konfiguration (Optionen)
Setup	Tuni	Senderliste		Dient zum Überspringen unerwünschter analoger Sender oder zum Bearbeiten von analogen Sendern. (S. 39)
	ng-	Auto Setup		Dient zur automatischen Abstimmung aller empfangbaren analogen Sender. (S. 33)
	Me	Manueller Suchlauf		Dient zum manuellen Einstellen der analogen Programme. (S. 39)
	Tuning-Menü Analog	DVB-T Sender hinzufügen		 Dient zum erneuten Abstimmen aller Fernsehsender, um DVB-T-Sender hinzuzufügen. Alle früheren Kanaleinstellungen werden gelöscht. Verwenden Sie diese Funktion, wenn neue DVB-T-Sender den Betrieb in Ihrem Empfangsgebiet aufnehmen.
	Sp	Menüsprache		Dient zum Ändern der Sprache der in den Bildschirm eingeblendeten Anzeigen.
		Präferenz Audio 1 / 2		Dient zur Wahl der ersten und zweiten bevorzugten Sprache für DVB-Multi-Audio (je nach Sender).
	Sprache	Präferenz Untertitel 1 / 2		Dient zur Wahl der ersten und zweiten bevorzugten Sprache für DVB-Untertitel (je nach Sender). ● Einblenden von Untertiteln ➡ S. 16
	le l	Präferenz Videotext		Dient zur Wahl der bevorzugten Sprache für DVB-Videotext (Verfügbarkeit vom Sender abhängig).
	Anz	Untertitel Type		 Dient zur Wahl des bevorzugten Untertiteltyps. (Standard / Hörgeschädigte) Die Option "Hörgeschädigte" erleichtert das Verständnis von DVB-Untertiteln (Verfügbarkeit vom Sender abhängig). Die Optionen "Präferenz Untertitel 1 / 2" unter Sprache "Sprache" erhalten Vorrang.
	<u>ei</u>	Videotext		Videotext-Anzeigemodus (TOP (FLOF) / List) (S. 20)
	Anzeige-Einstellungen	Videotext- Zeichensatz		Dient zur Wahl der Videotext-Sprache (West / Ost1 / Ost2) West: Englisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch usw. Ost1: Tschechisch, Englisch, Estnisch, Lettisch, Rumänisch, Russisch, Ukrainisch usw. Ost2: Tschechisch, Ungarisch, Lettisch, Polnisch, Rumänisch usw.
	₩	AV Label bearbeiten		Dient zur Benennung oder zum Überspringen der einzelnen Eingangsbuchsen. (S. 44)
	unge	Display-Anzeigedauer		Dient zur Festlegung der Zeitdauer der Anzeige des Informationsbanners. (S. 15) (keine Anzeige / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 Sekunden)
	ň	Spielzeitanzeige		Wählen Sie die Einstellung "Ein", um die Verwendungszeit des Spiel-Modus anzuzeigen. (Aus / Ein) ■ Diese Funktion steht nur bei Wahl des Bildmodus "Spiel" zur Verfügung. (S. 26)
	Common Interface		Interface	Dient zum Betrachten von Pay-TV. (S. 41)
	Sys	Werkseinstellungen		Dient zum Rücksetzen aller Einstellungen, z. B. nach einem Umzug. (S. 42)
	stem	Software-Update		Dient zum Herunterladen von neuer Software auf den Fernseher. (S. 43)
	System-Menü	Software-Lizenz		Dient zum Anzeigen der Software-Lizenzinformationen.
		Systeminformationen		Dient zum Anzeigen der Systeminformationen dieses Fernsehers.
		AV-Farbsystem		Dient zur Wahl des optionalen Farbsystems je nach Format des Videosignals im AV-Modus. (Auto / PAL / SECAM / M. NTSC / NTSC)
		GUIDE Plus+ Einstellungen	Aktualisierung	Dient zur Ausführung der Aktualisierung des GUIDE Plus+-Zeitplans und der Werbeinformationen für das GUIDE Plus+-System. (S. 19)
		GUIDE Plus+ Einstellunger	Postcode	Dient zur Einstellung Ihrer Postleitzahl für die Anzeige von Werbeinformationen im GUIDE Plus+-System. (S. 19)
	Andere Ein	s+ jen	Systeminformationen	Dient zum Anzeigen der Systeminformationen des GUIDE Plus+-Systems.
		Intelligent Frame Creation		Ermöglicht eine automatische Korrektur der Vollbildrate, damit ein ruckfreies Bild angezeigt wird (Aus / Mittel / Hoch) Bei Zuleitung eines 24p-Signals steht diese Funktion nicht zur Verfügung. Wählen Sie die Einstellung "Aus", falls Rauschen auf dem Bildschirm erzeugt wird.
		24p Smooth Film		Ermöglicht eine automatische Korrektur der Vollbildrate, damit ein ruckfreies Bild angezeigt wird. (Aus / Mittel / Hoch) Nur bei Zuleitung eines 24p-Signals Wählen Sie die Einstellung "Aus", falls Rauschen auf dem Bildschirm erzeugt wird.
	ste	Energiersparmodus		Dient zur Reduzierung der Bildhelligkeit zur Energieeinsparung. (Aus / Ein)
	Einstellungen	Overscan		Dient zur Festlegung des Bildschirmbereichs, der zur Anzeige des Bilds verwendet wird. (Aus / Ein) Ein: Das Bild wird vergrößert, um den Bildrand zu verdecken. Aus: Das Bild wird in seiner Originalgröße angezeigt. Wählen Sie die Einstellung "Ein", wenn Rauschen am Bildschirmrand auftritt. Diese Funktion steht zur Verfügung, wenn der Eintrag "Aspekt" auf "Auto" (nur Signale mit einem Bildseitenverhältnis von 16:9) oder "16:9" eingestellt ist. Diese Einstellung kann separat für SD- (Standardauflösung) und HD-Signale (hohe Auflösung) gespeichert werden.
		SD-Speicherkarten LED		Dient zur Festlegung, ob die blaue LED-Lampe leuchtet, während eine SD-Karte eingesetzt ist, oder nicht. (Aus / Ein) (S. 46)
		Zeitzone		Dient zur automatischen Einstellung der Zeitdaten. Die Zeitdaten werden auf GMT-Basis korrigiert. Wählen Sie die Einstellung "Auto", um die Zeit dem jeweiligen Empfangsgebiet entsprechend automatisch korrigieren zu lassen.

<sup>Bei Verwendung eines PC oder einer SD-Karte wird ein anderes Menü angezeigt. (S. 47 - 49)
Nur die verfügbaren Einträge können gewählt werden.</sup>


Sendersuchlauf

Beim automatischen Sendersuchlauf werden alle Sender automatisch erneut abgestimmt.

DVB-S-Sender

Dient zur automatischen Abstimmung aller empfangbaren DVB-S-Sender.

- Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn die Abstimmung der DVB-S-Sender bereits ausgeführt wurde.
- Nur DVB-S-Sender werden erneut abgestimmt.
- Alle früheren Kanaleinstellungen werden gelöscht.
- Wenn eine Kindersicherungs-PIN (S. 40) eingestellt wurde, muss diese erneut eingegeben werden.



Wählen Sie den DVB-S-Modus.

⇒ S. 14


TV

Rufen Sie die Menüanzeige auf.



Wählen Sie "Setup".





Wählen Sie "Tuning-Menü DVB-S"






■ Rückkehr zum TV-Modus




- Verwendung der Tasten an der Seitenwand des Fernsehers für den automatischen Sendersuchlauf (S. 8)
 - ① Betätigen Sie diese Taste so oft, bis "Auto Setup" angezeigt wird.
 - ② Rufen Sie "Auto Setup" auf.
 - Dient zur Einstellung des Satelliten, Suchlaufmodus und Programmsuche-Modus.
 (Wahl des Eintrags)
 - (Einstellen)
 - Starten Sie die automatische Senderabstimmung.



Rückkehr zum TV-Modus ⇒

- Stellen Sie "Antennen System" and "LNB Grundeinstellungen" wunschgemäß ein.
- Wählen Sie "Auto Setup".





Stellen Sie den gewünschten Satelliten, Suchlaufmodus und Programmsuche-Modus ein.





Komplett: Der gesamte Frequenzbereich wird durchsucht. Schnell: Die geeignete Frequenz für den gewählten Satelliten wird gesucht.


Starten Sie die automatische Senderabstimmung.






Die Einstellungen werden automatisch vorgenommen.

Nach Abschluss des Vorgangs wird das Programm mit der niedrigsten Programmposition angezeigt.



① Wählen Sie "Antennen System", und nehmen Sie die gewünschte Einstellung vor Falls Sie ein DiSEqC-Steuerantennensystem besitzen, können Sie mehrere Satelliten empfangen. Dieser Fernseher unterstützt DiSEqC Version 1.0.





Ein LNB

Mit einem einzigen LNB kompatibel

MiniDiSEqC

Bis zu zwei LNBs können gesteuert werden.

DiSEqC1.0

Bis zu vier LNBs können gesteuert werden.

2 Wählen Sie "LNB Grundeinstellungen"





③ Wählen Sie "LNB", und stellen Sie einen der LNBs ein





- Bei Einstellung auf "Ein LNB"
 - nicht wählbar
- Bei Einstellung auf "MiniDiSEqC" wählen Sie zwischen LNB AA und AB.
- Bei Einstellung auf "DiSEqC1.0" wählen Sie zwischen LNB AA, AB, BA und BB.
- 4 Wählen Sie "Satellit", und nehmen Sie die gewünschte Einstellung vor

Stellen Sie den ausgewählten Satelliten für den gewählten LNB ein.





- Wenn Ihnen der ausgewählte Satellit nicht bekannt ist, wählen Sie "Kein Satellit" (der verfügbare Satellit wird beim Sendersuchlauf gesucht).
- Wählen Sie "Manuell", um "Test Transponder-Frequenz" manuell einzustellen.

5 Speichern



Hinweis)

Falls die Abstimmung nicht vollständig abgeschlossen wurde - "Manueller Suchlauf" (S. 36)

Sendersuchlauf

DVB-C-Sender

Alle empfangbaren DVB-C-Sender werden automatisch erneut abgestimmt.

- Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn die Abstimmung der DVB-C-Sender bereits ausgeführt wurde.
- Nur DVB-C-Sender werden erneut abgestimmt.
- Alle früheren Kanaleinstellungen werden gelöscht.
- Wenn eine Kindersicherungs-PIN (S. 40) eingestellt wurde, muss diese erneut eingegeben werden.



Wählen Sie den DVB-C-Modus.


TV

Rufen Sie die Menüanzeige auf.



Wählen Sie "Setup".






Wählen Sie "Tuning-Menü DVB-C".







■ Verwendung der Tasten an der Seitenwand des Fernsehers für den automatischen Sendersuchlauf (S. 8)

① Betätigen Sie diese Taste so oft. bis "Auto Setup" angezeigt wird.




- 2 Rufen Sie "Auto Setup" auf.
- ③ Stellen Sie den gewünschten Suchlaufmodus und Programmsuche-Modus ein +/\ -/\ (Wahl des Eintrags) (Einstellen)
- Senderabstimmung.




Wählen Sie "Auto Setup".





Stellen Sie den gewünschten Suchlaufmodus und Programmsuche-Modus ein.





Komplett: Der gesamte Frequenzbereich wird durchsucht. Schnell: Die für Ihr Land geeigneten Frequenzen werden durchsucht.

Normalerweise sollten Frequenz, Symbolrate und Netzwerk-ID auf "Auto" eingestellt werden.

Starten Sie die automatische Senderabstimmung.





Die Einstellungen werden automatisch vorgenommen.

 Abhängig vom gewählten Land (S. 12) ist eine Einstellung der Funktionen "Favorisiertes Netzwerk auswählen" oder "Regionauswahl" erforderlich → S. 13.

Nach Abschluss des Vorgangs wird das Programm mit der niedrigsten Programmposition angezeigt.


Hinweis `

 Falls die Abstimmung nicht vollständig abgeschlossen wurde "Manueller Suchlauf" (S. 36)

DVB-T-Programme oder analoge Programme

Alle empfangbaren DVB-T-Sender oder analogen Sender werden erneut automatisch abgestimmt.


- "DVB-T Auto Setup" steht nur zur Verfügung, wenn die Abstimmung der DVB-T-Sender bereits ausgeführt wurde.
- Im DVB-T-Modus werden nur DVB-T-Sender erneut abgestimmt.
- Im Analog-Modus werden nur analoge Sender erneut abgestimmt.
- Alle früheren Kanaleinstellungen werden gelöscht.
- Wenn eine Kindersicherungs-PIN (S. 40) eingestellt wurde, muss diese erneut eingegeben werden.



■ Rückkehr zum TV-Modus



- Verwendung der Tasten an der Seitenwand des Fernsehers für den automatischen Sendersuchlauf (S. 8)
 - ① Betätigen Sie diese Taste so oft, bis "Auto Setup" angezeigt wird.
 - ② Rufen Sie "Auto Setup" auf.
 - ③ Starten Sie die automatische Senderabstimmung.




Hinweis

Falls die Abstimmung nicht vollständig abgeschlossen wurde "Manueller Suchlauf"

(S. 36 und S. 39)





②Aufrufen

① Auswahl


②Aufrufen

①Auswahl

Analog



Starten Sie die automatische Senderabstimmung. DVB-T:




Die Einstellungen werden automatisch vorgenommen.

 Lädt die Einstellungen von Sender, Sprache und Land / Gebiet auf ein an den Fernseher angeschlossenes Gerät herunter, das mit Q-Link oder VIERA Link ausgestattet ist.

Nach Abschluss des Vorgangs wird das Programm der Programmposition "1" angezeigt.

Abstimmen und Bearbeiten von Programmen

(DVB)



Auflisten der DVB-Favoriten-Programme Favoriten bearbeiten

Sie können vier Listen (Profile) Ihrer Lieblingsprogramme erstellen Favorit1 bis 4).

Auf die DVB-Profile kann unter "Kategorie" im Informationsbanner (S. 15) und im Programmassistenten (S. 18) zugegriffen werden.

① Wählen Sie ein Programm, das aufgelistet werden soll.



 Sortieren der Sendernamen in alphabetischer Reihenfolge -

Anzeigen eines anderen Profils



2 Fügen Sie es dem Profil hinzu.






Hinzufügen aller Programme zur Liste



Hinweis

 Die Programmpositionen in der Senderliste k\u00f6nnen geändert werden.



■ Bearbeiten eines Profils



Wahl des zu bearbeitenden Felds des Profils und:

- Löschen des Programms
- Löschen aller Programme
- Benennen des Profils
 → Rot







Zeichen können über die Zifferntasten eingegeben werden. "Zeichentabelle für Zifferntasten" (S. 62)

Verschieben einer Programmposition
 → Wahl der neuen Position





Bestätigen Grün



③ Speichern




Überspringen unerwünschter DVB-Sender, Bearbeiten von DVB-Programmen Senderliste

Unerwünschte DVB-Sender können verdeckt werden.

Verdeckte Sender können nur mit Hilfe dieser Funktion angezeigt werden. Verwenden Sie diese Funktion, um unerwünschte Sender zu überspringen.

Auswahl eines Senders und Anzeigen / Verdecken









■ Bearbeiten von Programmen

Jeder in der Senderliste aufgelistete Sender kann individuell bearbeitet werden.

Umschalten der Kategorie

 Ändern der Programmposition
 → Geben Sie die neue Programmposition ein. (sofern verfügbar)



- Verschieben einer Programmposition (sofern verfügbar)
- Grün → Wahl der neuen Position
- Sortieren der Sendernamen in alphabetischer Reihenfolge



Abstimmen und Bearbeiten von Programmen (DVB)

Manuelles Einstellen des DVB-Programms Manueller Suchlauf

Normalerweise sollte "Auto Setup" oder "Senderliste aktualisieren" zum erneuten Abstimmen von DVB-Sendern verwendet werden.

Verwenden Sie diese Funktion, wenn nicht alle abstimmbaren Kanäle eingestellt werden konnten, oder um die Ausrichtung der Antenne oder der Antennenschüssel zu justieren.

Alle neu gefundenen Sender werden der Senderliste hinzugefügt.







Bitte konsultieren Sie die Anbieter der empfangenen Satellitenprogramme hinsichtlich der Einstellung.

Stellen Sie "Transponder-Frequenz", "Symbolrate", Polarisation", "Modulation" und "Service ID" wunschgemäß ein.





Suchen













Stellen Sie die Symbolrate ein, und führen Sie dann diese Funktion aus.

• Normalerweise sollte die Einstellung "Auto" für die Symbolrate gewählt werden.





Nehmen Sie die Antennen/Schüssel-Einstellungen so vor, dass "Signalqualität" den optimalen Wert erreicht.

Suchen

DVB-Sender automatisch aktualisieren Senderliste aktualisieren

Sie können neue Sender hinzufügen, entfernte Sender löschen sowie die Namen und Programmpositionen von Sendern automatisch in der Senderliste aktualisieren.



- Die Senderliste wird aktualisiert, wobei die unter "Favoriten bearbeiten", "Senderliste", "Kindersicherung" usw. vorgenommenen Einstellungen beibehalten werden.
- Bevor DVB-S-Sender aktualisiert werden k\u00f6nnen, m\u00fcssen die Einstellungen von Satellit, Suchlaufmodus und Programmsuche-Modus vorgenommen werden.





Benachrichtigung anzeigen Neue Sender melden

Dient zur Festlegung, ob eine Benachrichtigung angezeigt werden soll, wenn ein neuer DVB-Sender gefunden wurde, oder nicht. (Aus / Ein)

Neue Sender gefunden. Der Senderliste hinzufügen OK. Zum Verlassen EXIT.

- Nach Wahl von OK wird die Funktion "Senderliste aktualisieren" ausgeführt.
- Im DVB-S-Modus steht diese Funktion nicht zur Verfügung.

DVB-Signal überprüfen Signaleigenschaften

Dient zur Wahl eines Kanals und zur Überprüfung des Zustands des DVB-Signals.

Umschalten des Programms ⇒



DVB-S:



DVB-C:



DVB-T:



Eine hohe Signalstärke bedeutet nicht unbedingt, dass das Signal für den DVB-Empfang geeignet ist. Verwenden Sie den Signalqualitäts-Indikator wie folgt:


Signalqualität:

- Grüner Balken ⇒ guter Signalzustand
- Gelber Balken ⇒ schlechter Signalzustand
- Roter Balken
 schlechter Signalzustand (Überprüfen Sie die terrestrische Antenne, das Kabel oder die Satellitenschüssel.)

Abstimmen und Bearbeiten von Programmen

(analog)






Sie können unerwünschte analoge Sender überspringen und analoge Sender bearbeiten. Senderliste


Unerwünschte analoge Sender können verdeckt werden.


Verdeckte Sender können nur mit Hilfe dieser Funktion angezeigt werden. Verwenden Sie diese Funktion, um unerwünschte Sender zu überspringen.

Auswahl eines Senders und Anzeigen / Verdecken









■ Bearbeiten von Programmen

Jeder in der Senderliste aufgelistete Sender kann individuell bearbeitet werden.



Wählen Sie den zu bearbeitenden Sender aus und:



Erneutes Abstimmen aller Sender (Manueller Suchlauf)






Verschieben einer Programmposition





Ändern des Sendernamens







(5 Zeichen maximum)

- Zeichen können über die Zifferntasten eingegeben werden.
 - ⇒ "Zeichentabelle für Zifferntasten" (S. 62)

Hinweis

Wenn ein Videorecorder nur mit dem HF-Kabel angeschlossen ist, benutzen Sie Programmplatz 0 ("VCR").

Manueller Suchlauf Manuelles Einstellen des analogen Programms

■ Feinabstimmung

Diese Funktion ermöglicht es, kleine Justierungen bei der Abstimmung eines bestimmten Programms vorzunehmen (wenn eine Korrektur aufgrund von Wetterverhältnissen usw. erforderlich wird).

■ Manueller Suchlauf

Stimmen Sie das analoge Programm nach Ausführung des automatischen Sendersuchlaufs manuell ab.

- Stellen Sie zunächst das Tonsystem und Farbsystem ein, und führen Sie dann diese Funktion aus. Normalerweise sollte das Farbsystem auf "Auto" eingestellt werden.
- Wenn ein Videorecorder nur mit dem HF-Kabel angeschlossen ist, wählen Sie die Programmposition "0".



SC1:PAL B, G, H / SECAM B, G SC2:PAL I SC3:PAL D, K / SECAM D, K SECAM L, L'

Wahl der Programmposition

Wählen Sie das Programm













Kindersicherung

Sie können bestimmte Kanäle / AV-Eingänge sperren, um zu verhindern, dass sich Kinder die betreffenden Programme anschauen. Wenn ein gesperrter Kanal / Eingang gewählt wird, erscheint eine Meldung mit der Aufforderung zur PIN-Eingabe; nach korrekter Eingabe wird die Sperre aufgehoben.



Sperren von Programmplätzen Kindersicherung

① Geben Sie die gewünschte PIN (4-stellige Zahl) ein.



- Bei der erstmaligen Einstellung müssen Sie die PIN zweimal eingeben.
- Bitte notieren Sie sich die als PIN verwendete Zähl für den Fall, dass Sie sie später vergessen.
- Abhängig vom gewählten Land (Š. 12) ist möglichwerweise "0000" als Standard-PIN gespeichert.

2 Wählen Sie "Kindersicherungsliste".









- ③ Wählen Sie den zu sperrenden Kanal / Eingang. Löschen → Wählen Sie den gesperrten Kanal / Eingang. → OK
 - ② Sperren Sprung an den Anfang des nächsten Eingangs →
 - ⊕ Auswahl
 Sperren aller Kanäle / Eingänge
 - Freigeben aller gesperrten Kanäle / Eingänge ⇒

Erscheint, wenn der betreffende Kanal / Eingang gesperrt ist. • Sortieren der Sendernamen in alphabetischer Reihenfolge • Endernamen in alphabetischer Reihenfolge

■Ändern der PIN

Wählen Sie "PIN ändern".







■ Einstellen der Sicherungsstufe

 Die Verfügbarkeit dieser Funktion ist vom gewählten Land (S. 12) abhängig. Wenn ein DVB-Programm eine höhere Sicherungsstufe als das von Ihnen gewählte Alter besitzt, müssen Sie die PIN eingeben, um das Programm betrachten zu können (abhängig vom Sender).

Wählen Sie "Sicherungsstufe" aus, und stellen Sie ein Alter für die Einschränkung des Betrachtens von Programmen ein.





Durch Ausführen der Funktion "Werkseinstellungen" (S. 42) werden die PIN und alle zugehörigen Einstellungen gelöscht.

Gebrauch des Common Interface

Das Menü "Common Interface Modul" bietet Zugriff auf Software, die in Common Interface-Modulen (CI-Modulen) enthalten ist.


• In bestimmten Ländern oder Gebieten steht diese Funktion möglicherweise nicht zur Verfügung.

Das CI-Modul ermöglicht zwar den Empfang bestimmter Dienste, doch ist der Empfang aller Dienste (z. B. Pay-TV) mit diesem Fernseher nicht garantiert.

Bitte verwenden Sie ausschließlich das vom betreffenden Programmanbieter zugelassene CI-Modul. Weitere Informationen sowie Einzelheiten zu den Bedingungen der einzelnen Dienste sind von Ihrem Panasonic-Fachhändler bzw. den Programmanbietern erhältlich.

Vorsicht

- Achten Sie stets darauf, den Netzschalter auszuschalten, bevor Sie ein CI-Modul einsetzen oder entfernen.
- Falls eine Anzeigekarte und ein Kartenleser als Satz geliefert werden, setzen Sie zuerst den Kartenleser ein, und setzen Sie dann die Anzeigekarte in den Kartenleser ein.
- Setzen Sie das Modul in der korrekten Richtung ein.



Seitenwand des Fernsehers

Setzen Sie das CI-Modul (separat erhältlich) in den CI-Steckplatz ein.

- Die daraufhin auf dem Bildschirm angezeigten Funktionen sind je nach Inhalt des eingesetzten CI-Moduls verschieden.
- Normalerweise erscheinen Pay-TV-Sender. Folgen Sie den Anweisungen, die auf dem Bildschirm erscheinen.
 Falls keine Pay-TV-Sender erscheinen, führen Sie das nachstehend beschriebene Verfahren aus.
- Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des CI-Moduls oder sind vom Programmanbieter erhältlich.



■ Rückkehr zum TV-Modus





 Die Bildschirm-Hilfe stimmt u. U. nicht mit den Tasten der Fernbedienung überein.

farbige Zeichen → Rot Grün Gelb Blau

Werkseinstellungen

Diese Funktion dient dazu, den ursprünglichen Zustand des Fernsehers wiederherzustellen, in dem keine Sender abgestimmt sind. Dabei werden alle Benutzereinstellungen (Sender, Bild, Ton usw.) zurückgestellt.






Aktualisieren der Software des Fernsehers

Von Zeit zu Zeit wird möglicherweise eine neue Version der Software vom Hersteller zum Herunterladen angeboten, um die Leistung oder den Betrieb des Fernsehers zu verbessern. Falls ein Update zur Verfügung steht, wird ein Benachrichtigungsbanner angezeigt, wenn der Sender Update-Informationen ausstrahlt.

Herunterladen ⇒ (ok



Die Software kann wahlweise automatisch oder manuell aktualisiert werden.



Aktualisieren der Software des Gerätes Software-Update

■ Automatisches Herunterladen

Wählen Sie "Autom. Update-Suche im Standby".





- Bei jeder Einstellung führt der Fernseher im Bereitschaftsmodus automatisch eine Update-Suche aus und lädt eine neue Version der Software herunter, falls eine solche verfügbar ist.
- Auswahl
 Die automatische Aktualisierung wird unter den folgenden Bedingungen ausgeführt:
 - Der Fernseher befindet sich im Bereitschaftsmodus (das Gerät wurde über die Fernbedienung ausgeschaltet).
 - Momentan findet keine Aufzeichnung eines Programms statt.

Bei Ausführung eines Software-Updates wird die Software aktualisiert (dies kann zu einer Änderung von Funktionen des Fernsehers führen). Falls dies unerwünscht ist, stellen Sie den Eintrag "Autom. Update-Suche im Standby" auf "Aus".

■ Für sofortige Aktualisierung

Wählen Sie "Update-Suche ausführen".

✓ Zugriff



Suche nach einem Update (mehrere Minuten lang) und ggf. Anzeige einer entsprechenden Meldung



Daten herunterladen

Hinweis)

Update-Suche ausführen

- Das Herunterladen kann ca. 60 Minuten beanspruchen.
- Während des Herunterladens und Aktualisierens der Software darf der Fernseher AUF KEINEN FALL ausgeschaltet werden.
- Bei der Benachrichtigung kann es sich um eine Ankündigung handeln. In einem solchen Fall erscheint ein Termin (Datum, ab dem die neue Version verwendet werden kann). In einem solchen Fall können Sie eine Reservierung für das Update einstellen. Wenn der Fernseher ausgeschaltet ist, startet der Aktualisierungsvorgang nicht.

AV Label bearbeiten

Um die Identifizierung der einzelnen Eingänge des Fernsehers und die Auswahl des Eingangsmodus zu erleichtern, können Sie jeder Eingangsbuchse eine gewünschte Bezeichnung zuweisen sowie Buchsen überspringen lassen, an denen kein Zusatzgerät angeschlossen ist.
■ Wahl des Eingangsmodus ➡ S. 22



Die von Ihnen eingestellten Bezeichnungen erscheinen im Menü "Eingangswahl" (S. 22), im Menü "TV Auswahl" (S. 14) sowie im Informationsbanner.

Bei Wahl von "Überspringen" kann der Modus nicht gewählt werden.



Gebrauch von VIERA TOOLS

Die VIERA TOOLS-Funktion bietet Ihnen einen bequemen Zugriff auf bestimmte Spezialfunktionen.



Zeigen Sie die Funktionssymbole an.



Wählen Sie die gewünschte Funktion aus.





Führen Sie das Bedienungsverfahren für die gewählte Funktion aus.

VIERA Link Einstellungen → "VIERA Link Einstellungen" (S. 56)



Wenn mehr als zwei kompatible Geräte angeschlossen sind, erscheint eine Auswahlanzeige.

In einem solchen Fall wählen Sie das gewünschte Gerät aus, und greifen Sie darauf zu.

Pause Live TV





Diashow ⇒ "Diashow" (S. 47)



Eine Diashow aller Fotos auf der SD-Karte wird ausgeführt.

■ Ausblenden der

Panasonic

TV

■ Rückkehr zum **TV-Modus EXIT**

> Fotos **Symbole**



⇒ "Foto Anzeige" (S. 46)





⇒ "Film Anzeige" (S. 48)

Betrachten einer SD-Karte

(VIERA IMAGE VIEWER)

Foto Anzeige: Standbilder, die mit einer Digitalkamera aufgenommen wurden, können auf dem Fernsehschirm angezeigt werden. Film Anzeige: Bewegtbilder, die mit einer digitalen Videokamera aufgenommen wurden, können auf dem Fernsehschirm wiedergegeben werden.

- Während des Betriebs werden nur Tonsignale über die Buchsen AV1, AV2, AUDIO OUT L/R und DIGITAL AUDIO OUT ausgegeben. Es werden keinerlei Bildsignale ausgegeben.
- Der Eintrag "Datum" zeigt das Datum an, an dem die Aufnahme mit der Digitalkamera bzw. digitalen Videokamera gemacht wurde. Dateien, für die kein Datum aufgezeichnet wurde, werden als "**/**/****" angezeigt.





Foto Anzeige



■ Foto Anzeige Film Anzeige



- Ein direkter Zugriff über VIERA TOOLS ist ebenfalls möglich.
 - ⇒ "Gebrauch von VIERA TOOLS" (S. 45)






 Dateien, die nicht in einem Ordner abgelegt sind, werden in einem Ordner mit dem Namen "/" gesammelt.

1) Auswahl

Wählen Sie die Datei vom anzuzeigenden Miniaturbild aus. Gewähltes







■ Diashow ⇒ S. 47

■ Rückkehr zum **TV-Modus**

(i)

(ok



■ Rückkehr zur vorigen Anzeige

> BACK/ RETURN



Jeweils ein Standbild wird angezeigt. Anzeigen / Verdecken des Anleitungsfelds OPTION



zum vorigen Foto um 90° drehen (im Gegenuhrzeigersinn) zum nächsten Foto

um 90° drehen (im Uhrzeigersinn)

Diashow

■ Starten der Diashow (Bedienung in Schritt 4)

Wählen Sie das Foto, das als erstes angezeigt werden soll.

Starten Sie die Diashow.



Rückkehr zur Einzelbild-Anzeige
 Grün

Hinweis

- Eine Dia-Show der Miniaturbilder wird ausgeführt.
- Sie können die Dia-Show auch direkt über VIERA TOOLS starten.
 → "Gebrauch von VIERA TOOLS" (S. 45)

■ Diashow-Einstellungen (Bedienung im Foto-Anzeigemodus)

Rufen Sie die Menüanzeige auf.

Wählen Sie "Einstellungen".

Wählen Sie den gewünschten Eintrag, und nehmen Sie die Einstellung vor.









We	itere	Einträge	⇒ S.	26	und	S.	27
----	-------	----------	------	----	-----	----	----

Menü	Eintrag	Einstellungen / Konfiguration (Optionen)			
	Dient zur Wahl der Hintergrundmusik während der Dia-Show (Aus / Typ1 / Typ2 / Typ3)				
Einstellungen	Dient zur Wahl des Übergangseffekts beim Umschalten zwischen den einzelnen				
ä	Festlegung des Zeitintervalls für die Diashow (5 / 10 / 15 / 30 / 60 / 90 / 120 Sekunden)				
Wiederholen Wiederholen der Diashow (Aus / Ein)					

■Anzeigen aller Fotos

Miniaturbilder aller Fotos auf der SD-Karte werden angezeigt.






■Sortieren nach Aufnahmedatum oder -monat

Eine Liste der Gruppen, die nach gleichem Datum oder Monat sortiert sind, wird angezeigt. Eine Gruppe von Fotos ohne Datumsaufzeichnung wird als "Unbekannt" angezeigt.

Abi Wa Zur

(Nach Datum sortieren)





①Auswahl

②Miniaturbild der gewählten Gruppe

Betrachten einer SD-Karte

(VIERA IMAGE VIEWER)





Setzen Sie die SD-Karte ein.

Wählen Sie "Film Anzeige".





 Ein direkter Zugriff über VIERA TOOLS ist ebenfalls möglich.

Nur die Formate AVCHD und MPEG2 werden unterstützt.

①Auswahl

⇒ "Gebrauch von VIERA TOOLS" (S. 45)


Wählen Sie die Datei, die wiedergegeben werden soll.

Dateiformat:



08 10:12 08 12:20 (Liste)

■ Einzelheiten hierzu ⇒ S. 61 Gewählter Film ② Wiedergeben



Die Wiedergabe startet. Anzeigen des Anleitungsfelds



Verdecken des Anleitungsfelds

■ Rückkehr zur vorigen Anzeige

TV-Modus



Rückkehr zur Listenanzeige →

Anleitungsfeld



 Ändern des Bildseitenverhältnisses (nur für Filmmaterial mit einem Bildseitenverhältnis von 4:3)

■ Suchlauf rückwärts Pause / Wiedergabe Wiedergabe Suchlauf vorwärts

Zum vorigen Film Zum nächsten Film ⇒ Grün

Toneinstellungen

Nach Anschluss eines Verstärkers an die DIGITAL AUDIO OUT-Buchse können Programme mit mehrkanaligem Ton wiedergegeben werden.

■ Überprüfen oder Ändern des aktuellen Tonsignalstatus (während der Wiedergabe) Rufen Sie das Optionsmenü auf. Schalten Sie das Tonsignal um (sofern der Film mehrere Tonsignale enthält).

OPTION

(aktueller Tonsignalstatus)



 Die Umschaltung des Tonsignals kann mehrere Sekunden beanspruchen.

■ Audioausgangs-Einstellungen (Bedienung in Schritt ③) Rufen Sie die Wählen Sie "Ton". Menüanzeige auf.







Weitere Einträge ⇒ S. 26 - 29

Wählen Sie "SPDIF Auswahl", und nehmen Sie die gewünschte Einstellung vor.





BACK/

Menü	Eintrag	Einstellungen / Konfiguration (Optionen)
Ton	SPDIF Auswahl	SPDIF: Ein Standardformat für die Übertragung von Audiodateien Dient zur Wahl der Grundeinstellung für das von der Buchse DIGITAL AUDIO OUT ausgegebene digitale Audiosignal. (Auto / PCM) Auto: Signale des Formats Dolby Digital werden als Dolby Digital-Bitfluss ausgegeben. Signale des Formats MPEG werden als PCM-Ton ausgegeben. PCM: Das digitale Ausgangssignal ist fest auf PCM-Ton eingestellt.

Anzeigen von PC-Bildern auf dem Fernsehschirm

Der Bildschirminhalt eines an den Fernseher angeschlossenen Personalcomputers kann auf dem Fernsehschirm angezeigt werden. Bei Anschluss eines Audiokabels kann außerdem der PC-Ton über die Lautsprecher des Fernsehers wiedergegeben werden.

■ Anschließen des PC ➡ S. 58





- Geeignete Signale ⇒ S. 64
- Wenn die Anzeige "H-Frequenz" oder "V-Frequenz" rot dargestellt wird, kann dies bedeuten, dass das Ausgangssignal des PC nicht von diesem Fernseher unterstützt wird.

- Rückkehr zum TV-Modus
 - ⇒ TV
- Menü "PC Einstellungen" (wunschgemäß ändern)

Menü	Eiı	ntrag	Einstellungen / Konfiguration (Optionen)
		Auflösung	Dient zum Umschalten der Auflösung. VGA (640 × 480 Pixel), WVGA (852 × 480 Pixel), XGA (1.024 × 768 Pixel), WXGA (1.280 × 768 Pixel, 1.366 × 768 Pixel) Die verfügbaren Optionen richten sich nach dem jeweiligen Signaltyp.
		Takt	Bei Auftreten von Rauschen wählen Sie den Minimalpegel.
(A)		H-Position	Dient zur Einstellung der horizontalen Position.
Setup	PC Einstellungen	V-Position	Dient zur Einstellung der vertikalen Position.
		Taktphase	Dient zur Beseitigung von Flackern und Verzerrungen. Nehmen Sie diese Einstellung vor, nachdem Sie den Eintrag "Takt" eingestellt haben. Bei Auftreten von Rauschen wählen Sie den Minimalpegel.
		Synchronisation	Dient bei einem verzerrten Bild zur Wahl eines anderen Synchronsignals (H & V / auf Grünsignal) H & V : Synchronisation über die vom PC zugeleiteten Horizontal- und Vertikalfrequenz-Signale auf Grünsignal : Synchronisation über das vom PC zugeleitete Grünsignal (falls vorhanden)
		Grundeinstellungen	Drücken Sie die Taste OK, um die PC-Einstellungen auf die Vorgabeeinstellungen zurückzusetzen.

Weitere Einträge ⇒ S. 26 - 29

Hinweis

 Bei Verwendung eines mit HDMI ausgestatteten Personalcomputers kann der Anschluss über ein HDMI-Kabel an einer der HDMI-Buchsen (HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4) hergestellt werden (S. 63).

Link-Funktionen (Q-Link VIERA Link)

Q-Link verknüpft den Fernseher mit einem DVD-Recorder / Videorecorder, der mit der Q-Link-Funktion ausgestattet ist, und ermöglicht eine begueme Aufnahme, Wiedergabe usw. (S. 52).

VIERA Link (HDAVI Control™) verknüpft den Fernseher mit einem angeschlossenen Gerät, das mit der VIERA Link-Funktion ausgestattet ist, und ermöglicht eine einfache Steuerung, eine bequeme Aufnahme, Wiedergabe, Energieeinsparung, Erstellung einer Heimkinoanlage usw., ohne dass komplizierte Einstellungen erforderlich sind. (S. 53 - 57)

Die Funktionen Q-Link und VIERA Link können gleichzeitig verwendet werden.

Dieser Fernseher unterstützt die Funktion "HDAVI Control 4". Die jeweils verfügbaren Funktionen hängen jedoch von der Version der HDAVI Control-Funktion des angeschlossenen Gerätes ab. Bitte schlagen Sie in der Bedienungsanleitung des betreffenden Gerätes nach, um die Version zu ermitteln.

Übersicht über die Q-Link- und VIERA Link-Funktionen


■ Q-Link (nur SCART-Anschluss)

Angeschlossenes Gerät Funktionen	DVD-Recorder / Videorecorder mit	Anschluss
	Q-Link-Funktion	
Voreinstellungen herunterladen	0	
Automatischer Wiedergabestart	0	SCART-Kabel DVD-Recorder / Videorecorder mit Q-Link-Funktion
Einschaltverknüpfung	0	
Ausschaltverknüpfung	0	 Verwenden Sie ein vollständig verdrahtetes SCART-Kabel. Schließen Sie einen mit O-I ink-Funktion ausgestatteten DVD-Recorder / Videorecorder
Direkte TV-Aufzeichnung	0	 Schließen Sie einen mit Q-Link-Funktion ausgestatteten DVD-Recorder / Videorecorder mit einem SCART-Kabel an die Buchse AV1 oder AV2 des Fernsehers an.

■ VIERA Link (nur HDMI-Anschluss)

Angeschlossenes Gerät Funktionen	DIGA-Recorder mit VIERA Link-Funktion	DVD-Player / Blu-ray Disc-Player mit VIERA Link-Funktion	HD-Videokamera / LUMIX-Kamera mit VIERA Link-Funktion
Voreinstellungen herunterladen	○*2	_	_
Automatischer Wiedergabestart	0	0	0
Einschaltverknüpfung	0	0	0
Ausschaltverknüpfung	0	0	0
Reduzieren der Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus	○*3	○*3	_
Automatische Umschaltung eines nicht benötigten Gerätes in den Bereitschaftsmodus	○ *1	O*1	_
Pause Live TV Programme	○*² *4	_	_
Direkte TV-Aufzeichnung	○*2	_	_
Menüsteuerung eines angeschlossenen Gerätes über VIERA-Fernbedienung	○* 1	○* 1	<u></u> *1
Lautsprechersteuerung	_	_	_

Anschluss




DIGA-Recorder / DVD-Player / Blu-ray Disc-Player / HD-Videokamera / LUMIX-Kamera mit VIERA Link-Funktion

- Verwenden Sie ein vollständig verdrahtetes HDMI-Kabel.
- Schließen Sie das Gerät mit VIERA Link-Funktion mit einem HDMI-Kabel an die Buchse HDMI1, HDMI2, HDMI3 oder HDMI4 des Fernsehers an.
- Informationen über das HDMI-Kabel, das zum Anschließen einer HD-Videokamera oder LUMIX-Kamera von Panasonic erforderlich ist, finden Sie in der Bedienungsanleitung des betreffenden Gerätes.

■ VIERA Link (HDMI- und SCART-Anschlüsse)

Angeschlossenes Gerät	DIGA-Recorder mit
Funktionen	VIERA Link-Funktion
Voreinstellungen herunterladen	0
Automatischer Wiedergabestart	0
Einschaltverknüpfung	0
Ausschaltverknüpfung	0
Reduzieren der Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus	○*3
Automatische Umschaltung eines nicht benötigten Gerätes in den Bereitschaftsmodus	<u></u> *1
Pause Live TV Programme	○*² *4
Direkte TV-Aufzeichnung	○*2
Menüsteuerung eines angeschlossenen Gerätes über VIERA-Fernbedienung	○*1
Lautsprechersteuerung	-

Anschluss




- Verwenden Sie ein vollständig verdrahtetes HDMI-Kabel.
- Schließen Sie das Gerät mit VIERA Link-Funktion mit einem HDMI-Kabel an die Buchse HDMI1, HDMI2, HDMI3 oder HDMI4 des Fernsehers an.
- Verwenden Sie ein vollständig verdrahtetes SCART-Kabel.
- Schließen Sie das Gerät mit VIERA Link-Funktion mit einem SCART-Kabel an die Buchse AV1 oder AV2 des Fernsehers an.


■ VIERA Link (HDMI- und Audio-Ausgangsanschlüsse)

Angeschlossenes Gerät Funktionen	Player-Kino mit VIERA Link-Funktion	Blu-ray Disc- Heimkinoanlage mit VIERA Link-Funktion	Verstärker mit VIERA Link-Funktion
Voreinstellungen herunterladen	_	_	_
Automatischer Wiedergabestart	○ *5	<u>*</u> 5	_
Einschaltverknüpfung	0	0	_
Ausschaltverknüpfung	0	0	0
Reduzieren der Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus	-	○*3	-
Automatische Umschaltung eines nicht benötigten Gerätes in den Bereitschaftsmodus	○*1 *6	○*1 *6	<u></u> *1
Pause Live TV Programme	_	_	_
Direkte TV-Aufzeichnung	_	_	_
Menüsteuerung eines angeschlossenen Gerätes über VIERA-Fernbedienung	○* 1	○* 1	_
Lautsprechersteuerung	0	0	0

Anschluss







- Verwenden Sie ein vollständig verdrahtetes HDMI-Kabel.
- Schließen Sie das Gerät mit VIERA Link-Funktion mit einem HDMI-Kabel an die Buchse HDMI1, HDMI2, HDMI3 oder HDMI4 des Fernsehers an.
- Verwenden Sie ein vollständig verdrahtetes SCART-Kabel.
- Schließen Sie das Gerät mit VIERA Link-Funktion mit einem SCART-Kabel an die Buchse AV1 oder AV2 des Fernsehers an.
- Zur Herstellung des Anschlusses für Tonausgabe über die eingebauten Lautsprecher des Fernsehers können Sie wahlweise ein optisches Digitalaudio-Kabel, ein Cinchkabel oder ein SCART-Kabel verwenden.
- *1: Verfügbar bei Geräten, die mit der Funktion "HDAVI Control 2" oder einer neueren Version ausgestattet sind.
- *2: Verfügbar bei Geräten, die mit der Funktion "HDAVI Control 3" oder einer neueren Version ausgestattet sind.
- *3: Verfügbar bei Geräten, die mit der Funktion "HDAVI Control 4" ausgestattet sind.
- *4: Verfügbar bei einem DIGA-Recorder mit Festplatte.
- *5: Während der Wiedergabe einer Disc
- *6: Außer beim Abspielen einer Disc

Hinweis

 VIERA Link-Funktionen stehen möglicherweise sogar bei Anschluss von Geräten anderer Fabrikate, die mit der Norm HDMI CEC kompatibel sind, zur Verfügung.

Link-Funktionen

Q-Link

■ Vorbereitungen

- Schließen Sie einen DVD-Recorder / Videorecorder an, der mit einem der folgenden Logos gekennzeichnet ist: "Q-Link", "NEXTVIEWLINK", "DATA LOGIC", "Easy Link", "Megalogic" oder "SMARTLINK".
- Q-Link-Anschluss S. 50
- Verwenden Sie ein vollständig verdrahtetes SCART-Kabel.
- Richten Sie den DVD-Recorder / Videorecorder ein. Bitte schlagen Sie dazu in der Bedienungsanleitung des Recorders nach.
- Einrichten der Q-Link-Buchse im Menü Setup ⇒ "Q-Link" (S. 27), "AV1 / AV2 Ausgang" (S. 27)
- Laden Sie die Voreinstellungen von Sendern, Sprache und Land / Gebiet herunter > "Voreinstellungen herunterladen" (siehe unten)

■ Verfügbare Funktionen


Voreinstellungen herunterladen

Die Einstellungen von Sendern, Sprache und Land / Gebiet können auf den Recorder heruntergeladen werden.

 Die DVB-S- und DVB-C-Sendereinstellungen können nicht heruntergeladen werden.
 Herunterladen der Einstellungen → "Daten herunterladen" (S. 27) oder "Auto Setup" (S. 33) oder "Automatische Einrichtung" – bei der erstmaligen Inbetriebnahme des Fernsehers (S. 12)

Direkte TV-Aufzeichnung – Aufzeichnung des laufenden Fernsehprogramms

Diese Funktion ermöglicht einer unmittelbare Aufzeichnung des momentan empfangenen Fernsehprogramms mit einem angeschlossenen DVD-Recorder / Videorecorder.



Vorhandene Bedingungen:

Aktueller Modus	Verwendung des Tuners	Aufnahmemethode
Angles	Fernseher	Monitorausgang des Fernsehers
Analog	Recorder	Tuner des Recorders
DVB	Fernseher	Monitorausgang des Fernsehers
AV (Betrachten des Bilds des Recorder-Tuners)	Recorder	Tuner des Recorders
AV (Betrachten des externen Recorder-Eingangssignals)	_	Externer Recorder-Eingang
AV (Betrachten des externen Fernseher-Eingangssignals)	_	Monitorausgang des Fernsehers

- Beim Aktivieren der direkten TV-Aufzeichnungsfunktion wird der Recorder automatisch eingeschaltet, wenn er sich momentan im Bereitschaftsmodus befindet.
- Während die Aufzeichnung über den eingebauten Tuner des Recorder ausgeführt wird, können Sie das Programm umschalten oder den Fernseher ausschalten.
- Während die Aufzeichnung am Recorder über den Fernsehtuner ausgeführt wird, kann das Programm nicht umgeschaltet werden.

■ Beenden der Aufzeichnung

Tuner freigeben







Einschaltverknüpfung und automatischer Wiedergabestart

Um von dieser Funktion Gebrauch zu machen, stellen Sie den Eintrag "Auto Ein" im Menü "Setup" auf "Ein". → "Auto Ein" (S. 27) Wenn die Wiedergabe am DVD-Recorder / Videorecorder startet oder das Direktnavigator- / Funktionsmenü für das Gerät aktiviert wird, schaltet sich der Fernseher ein, und der Eingangsmodus wird automatisch umgeschaltet, so dass der gewählte Inhalt wiedergegeben wird. (Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn sich der Fernseher momentan im Bereitschaftsmodus befindet.)

<u> Ausschaltverknüpfung</u>

Um von dieser Funktion Gebrauch zu machen, stellen Sie den Eintrag "Auto Aus" im Menü "Setup" auf "Ein". → "Auto Aus" (S. 27) Beim Umschalten des Fernsehers in den Bereitschaftsmodus wird der Recorder automatisch ebenfalls in den Bereitschaftsmodus umgeschaltet. (Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn die Wiedergabe der Videocassette bzw. Disc momentan gestoppt ist.) Diese Funktion wird selbst dann aktiviert, wenn der Fernseher über die Funktion "Abschalt-Uhr" oder die Bereitschafts-Umschaltautomatik in den Bereitschaftsmodus geschaltet wurde.

- "DATA LOGIC" (eine Marke von Metz Corporation)
- "Easy Link" (eine Marke von Philips Corporation)
- "Megalogic" (eine Marke von Grundig Corporation)
- "SMARTLINK" (eine Marke von Sony Corporation)

Hinweis

Bestimmte Recorder können nicht verwendet werden. Bitte schlagen Sie dazu in der Bedienungsanleitung des Recorders nach.

VIERA Link "HDAVI Control™"∗

*Erweiterte HDMI-Einsatzmöglichkeiten stehen bei Anschluss an Panasonic-Geräte zur Verfügung, die mit der Funktion "HDAVI Control" ausgestattet sind.

Dieser Fernseher unterstützt die Funktion "HDAVI Control 4".

Der Anschluss an Geräte (DIGA-Recorder, HD-Videokamera, Player-Kino, Verstärker usw.) mit HDMIund SCART-Kabeln ermöglicht Ihnen einen automatischen Zugriff auf diese Geräte (S. 50 und S. 51). Diese Funktionen sind auf Modelle beschränkt, die mit den beiden Funktionen "HDAVI Control" und "VIERA Link" ausgestattet sind.

- Die jeweils verfügbaren Funktionen hängen jedoch von der Version der HDAVI Control-Funktion des angeschlossenen Gerätes ab. Bitte schlagen Sie in der Bedienungsanleitung des betreffenden Gerätes nach, um die Version zu ermitteln.
- Bei VIERA Link "HDAVI Control" handelt es sich um eine einzigartige Zusatzfunktion auf der Grundlage der Steuerfunktionen von HDMI, einer weltweit etablierten Schnittstellennorm, die als "HDMI CEC" (Consumer Electronics Control) bezeichnet wird. Da es sich dabei um eine Originalentwicklung von Panasonic handelt, ist kein einwandfreier Betrieb gewährleistet, wenn dieser Fernseher an Geräte anderer Fabrikate mit HDMI CEC-Unterstützung angeschlossen wird.
- Bitte schlagen Sie in der Bedienungsanleitung des betreffenden Gerätes eines anderen Fabrikats mit VIERA Link-Funktion nach.
- Informationen über geeignete Panasonic-Geräte erhalten Sie von Ihrem Panasonic-Fachhändler.

■ Vorbereitungen

- Schließen Sie das Gerät mit VIERA Link-Funktion an diesen Fernseher an.
- ■VIERA Link-Anschluss ⇒ S. 50 und S. 51
- Verwenden Sie ein vollständig verdrahtetes HDMI-Kabel. Es können nur HDMI-kompatible Kabel verwendet werden. Teilenummer des empfohlenen Panasonic-HDMI-Kabels:
 - RP-CDHG10 (1,0 m)
- RP-CDHG30 (3,0 m)
- RP-CDHG15 (1,5 m)
- RP-CDHG50 (5,0 m)
- RP-CDHG20 (2,0 m)
- Verwenden Sie ein vollständig verdrahtetes SCART-Kabel.
- Richten Sie das angeschlossene Gerät ein. Bitte schlagen Sie dazu in der Bedienungsanleitung des betreffenden Gerätes nach.
- Für eine optimale Aufzeichnung kann eine Änderung der Einstellungen am Recorder erforderlich sein. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Recorders.
- Laden Sie die Voreinstellungen von Sendern, Sprache und Land / Gebiet herunter ⇒ "Voreinstellungen herunterladen" (siehe unten)
- Stellen Sie den Eintrag "VIERA Link" im Menü "Setup" auf "Ein". → "VIERA Link" (S. 27)
- Stellen Sie den Fernseher ein.
 - Schalten Sie nach Herstellen des Anschlusses zunächst das Zusatzgerät und dann den Fernseher ein. Wählen Sie den Eingangsmodus "HDMI1", "HDMI2", "HDMI3" oder "HDMI4" (S. 22), und vergewissern Sie sich, dass das Bild einwandfrei angezeigt wird.

Diese Einstellung ist jeweils in den folgenden Situationen vorzunehmen:

- Beim erstmaligen Anschließen
- Beim Hinzufügen oder erneuten Anschließen von Geräten
- Nach einer Änderung der Einrichtung

■ Verfügbare Funktionen

Voreinstellungen herunterladen

Die Einstellungen von Sendern, Sprache und Land / Gebiet können auf den Recorder heruntergeladen werden.

- Die DVB-S- und DVB-C-Sendereinstellungen können nicht heruntergeladen werden.
- Herunterladen der Einstellungen

 ¬Daten herunterladen" (S. 27) oder "Auto Setup" (S. 33) oder "Automatische Einrichtung" bei der erstmaligen Inbetriebnahme des Fernsehers (S. 12)

Automatischer Wiedergabestart

Automatische Eingangsumschaltung – Wenn das angeschlossene Gerät bedient wird, erfolgt eine automatische Umschaltung auf den entsprechenden Eingangsmodus. Nach Stoppen des Betriebs schaltet der Fernseher auf den ursprünglichen Eingangsmodus zurück.

Einschaltverknüpfung

Um von dieser Funktion Gebrauch zu machen, stellen Sie den Eintrag "Auto Ein" im Menü "Setup" auf "Ein". → "Auto Ein" (S. 27) Wenn die Wiedergabe am angeschlossenen Gerät startet oder das Direktnavigator- / Funktionsmenü für das Gerät aktiviert wird, schaltet sich der Fernseher automatisch ein. (Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn sich der Fernseher momentan im Bereitschaftsmodus befindet.)

Ausschaltverknüpfung

Um von dieser Funktion Gebrauch zu machen, stellen Sie den Eintrag "Auto Aus" im Menü "Setup" auf "Ein". → "Auto Aus" (S. 27) Beim Umschalten des Fernsehers in den Bereitschaftsmodus wird das angeschlossene Gerät automatisch ebenfalls in den Bereitschaftsmodus umgeschaltet.

 Diese Funktion wird selbst dann aktiviert, wenn der Fernseher über die Funktion "Abschalt-Uhr" oder die Bereitschafts-Umschaltautomatik in den Bereitschaftsmodus geschaltet wurde.

Link-Funktionen

■ Verfügbare Funktionen

Reduzieren der Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus Standby-Energiesparmodus

Um von dieser Funktion Gebrauch zu machen, stellen Sie den Eintrag "Standby-Energiesparmodus" des Menüs "Setup" auf "Ein". "Standby-Energiesparmodus" (S. 27)

Die Leistungsaufnahme des angeschlossenen Gerätes im Bereitschaftsmodus wird entsprechend dem Einschalt-/Ausschaltzustand des Fernsehers erhöht oder verringert, um Energie einzusparen. Beim Umschalten des Fernsehers in den Bereitschaftsmodus wird das angeschlossene Gerät automatisch in den Bereitschaftsmodus umgeschaltet, und die Leistungsaufnahme des angeschlossenen Gerätes im Bereitschaftsmodus wird automatisch auf ein Mindestmaß reduziert. Beim Einschalten des Fernsehers verbleibt das angeschlossene Gerät im Bereitschaftsmodus, doch wird seine Leistungsaufnahme erhöht, um ein sofortiges Einschalten zu ermöglichen.

- Diese Funktion ist nur dann wirksam, wenn das angeschlossene Gerät auf eine Verringerung und Erhöhung seiner Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus ausgelegt ist.
- Diese Funktion steht nur dann zur Verfügung, wenn "Auto Aus" auf "Ein" eingestellt ist.

Automatische Umschaltung eines nicht benötigten Gerätes in den Bereitschaftsmodus Intelligent Auto Standby

Um von dieser Funktion Gebrauch zu machen, stellen Sie den Eintrag "Intelligent Auto Standby" im Menü "Setup" auf "Ein (mit Erinnerung)" oder "Ein (ohne Erinnerung)".

"Intelligent Auto Standby" (S. 27)

Wenn der Fernseher eingeschaltet ist, wird ein nicht in Betrieb befindliches Gerät automatisch in den Bereitschaftsmodus umgeschaltet, um Energie einzusparen. Dies erfolgt beispielsweise, wenn von "HDMI" auf einen anderen Eingangsmodus umgeschaltet oder die Einstellung von "Lautsprecher Auswahl" auf "TV" geändert wird (außer bei Wiedergabe einer Disc).

- Bei Wahl von "Ein (mit Erinnerung)" wird zur Erinnerung eine diesbezügliche Meldung in den Bildschirm eingeblendet, bevor diese Funktion aktiviert wird.
- Abhängig vom angeschlossenen Gerät kann es vorkommen, dass diese Funktion nicht einwandfrei arbeitet. Falls erforderlich, wählen Sie die Einstellung "Aus".


■ Verfügbare Funktionen (Verwendung des Menüs VIERA Link)

Direkte TV-Aufzeichnung – Aufzeichnung des laufenden Fernsehprogramms

Direct TV Rec

Sofortige Aufzeichnung des laufenden Programms mit DIGA-Recorder

- Wenn mehrere Recorder, einschließlich von Recordern anderer Fabrikate, gleichzeitig angeschlossen werden sollen, muss ein DIGA-Recorder an die HDMI-Buchse des Fernsehers mit der niedrigsten Nummer angeschlossen werden. Wenn beispielsweise zwei Recorder an die Buchsen HDMI1 und HDMI2 angeschlossen werden sollen, schließen Sie den DIGA-Recorder an die Buchse HDMI1 an.
- Sollte es zu Problemen kommen, überprüfen Sie die Einstellungen und die Geräte.
 - "Übersicht über die Q-Link- und VIERA Link-Funktionen" (S. 50 und S. 51), "Vorbereitungen" (S. 53)
- Zur Aufnahme eines DVB-C-Programms ist ein SCART-Anschluss erforderlich.
- Während die Aufzeichnung über den eingebauten Tuner des Recorder ausgeführt wird, können Sie das Programm umschalten oder den Fernseher ausschalten.
- Während die Aufzeichnung am Recorder über den Fernsehtuner ausgeführt wird, kann das Programm nicht umgeschaltet werden.



Rufen Sie das "VIERA Link-Menü" auf



Wählen Sie "Direct TV Rec", und starten Sie die Aufzeichnung.





Die Aufzeichnung kann auch direkt gestartet werden.



■ Beenden der Aufzeichnung

Wählen Sie "Stopp" unter "Direct TV Rec", und rufen Sie das Menü auf.





Die Aufzeichnung kann auch direkt gestoppt werden. Tuner freigeben








■ Verfügbare Funktionen (Verwendung des Menüs VIERA Link)

Pause Live TV Programme Pause Live TV

Sie können das laufende Fernsehprogramm unterbrechen und später weiter verfolgen. Das laufende Fernsehprogramm wird auf die Festplatte des angeschlossenen DIGA-Recorders aufgenommen.

- Diese Funktion steht nur bei Anschluss eines DIGA-Recorders mit Festplatte zur Verfügung.
- Wenn mehrere Recorder, einschließlich von Recordern anderer Fabrikate, gleichzeitig angeschlossen werden sollen, muss ein DIGA-Recorder mit Festplatte an die HDMI-Buchse des Fernsehers mit der niedrigsten Nummer angeschlossen werden. Wenn beispielsweise zwei Recorder an die Buchsen HDMI1 und HDMI2 angeschlossen werden sollen, schließen Sie den DIGA-Recorder mit Festplatte an die Buchse HDMI1 an.
- Sollte es zu Problemen kommen, überprüfen Sie die Einstellungen und die Geräte.
 - , Übersicht über die Q-Link- und VIERA Link-Funktionen" (S. 50 und S. 51), "Vorbereitungen" (S. 53)

Aufrufen und Pausieren des laufenden Fernsehprogramms



Panasonic

TV

Rufen Sie das "VIERA Link-Menü" auf



Wählen Sie "Pause Live TV", und pausieren Sie das Programm.



②Pausieren

③Auswahl

Das Fernsehbild wird pausiert.

- Das Fernsehbild kann auch direkt über VIERA TOOLS pausiert werden.
 "Gebrauch von VIERA TOOLS" (S. 45)
- Die Aufnahme des laufenden Fernsehprogramms auf die Festplatte wird auch nach Pausieren des Fernsehbilds auf dem Bildschirm fortgesetzt.
- Wenn das pausierte Fernsehbild nach einigen Minuten vom Bildschirm verschwindet
 - (Das pausierte Bild wird wiederhergestellt.)
- Um von der Pause Live TV-Funktion Gebrauch zu machen, gehen Sie wie im Gerätebedienungsassistenten gezeigt vor.

■ Bedienung der Pause Live TV-Funktion



Wenn Sie die Wiedergabe stoppen,
 wird das aufgenommene Fernsehprogramm
 von der Festplatte gelöscht.

 Abhängig vom Recorder können andere Operationen erforderlich sein. In einem solchen Fall gehen Sie wie im Anleitungsfeld gezeigt vor, oder schlagen Sie in der Bedienungsanleitung des Recorders nach.

■ Rückkehr zum laufenden Fernsehprogramm

(Stoppen der Pause Live TV-Wiedergabe / Aufheben der Pause) Wählen Sie "Ja".





 Wenn Sie die Wiedergabe stoppen oder die Pause aufheben, wird das aufgenommene Fernsehprogramm von der Festplatte gelöscht.

Link-Funktionen (Q-Link VIERA Link)


■ Verfügbare Funktionen (Verwendung des Menüs VIERA Link)

Menüsteuerung eines angeschlossenen Gerätes über die VIERA-Fernbedienung VIERA Link Einstellungen

Sie können einige Funktionen des angeschlossenen Gerätes über die Fernbedienung dieses Fernsehers steuern (dazu richten Sie den Geber der Fernbedienung auf den Fernbedienungssignal-Sensor an der Frontplatte des Fernsehers).

- Sollte es zu Problemen kommen, überprüfen Sie die Einstellungen und die Geräte.
- → "Übersicht über die Q-Link- und VIERA Link-Funktionen" (S. 50 und S. 51), "Vorbereitungen" (S. 53)
- Einzelheiten zur Bedienung des angeschlossenen Gerätes finden Sie in dessen Bedienungsanleitung.

Zugriff und Bedienung des Gerätemenüs



Rufen Sie das "VIERA Link-Menü" auf



Wählen Sie "VIERA Link Einstellungen".





Wählen Sie das Gerät, auf das zugegriffen werden soll.

Der Typ des angeschlossenen Gerätes wird angezeigt. Wählen Sie den Gerätetyp, und greifen Sie darauf zu.





Recorder / Player / Heimkino / Videokamera / LUMIX / Andere

- Ein direkter Zugriff über VIERA TOOLS ist ebenfalls möglich ⇒ "Gebrauch von VIERA TOOLS" (S. 45)
- "Heimkino" bezieht sich auf eine Player-Heimkinoanlage, Blu-ray Disc-Heimkinoanlage oder Recorder-Heimkinoanlage.
- "Andere" bezieht sich auf einen Kabeltuner.



Menü des gewählten Gerätes

(Der Eingangsmodus wird automatisch umgeschaltet.)

niedrigsten Nummer der HDMI-Buchsen des Fernsehers, an die mindestens zwei Geräte des gleichen Typs angeschlossen

Recorder1-3 / Player1-3

sind. Wenn beispielsweise zwei Recorder an die Buchsen HDMI2 und HDMI3 angeschlossen sind, wird der an die Buchse HDMI2 angeschlossene Recorder als "Recorder1" angezeigt, und der an die Buchse HDMI3 angeschlossene

■ Bei Anschluss mehrerer

Recorder oder Player

angeschlossene Recorder oder Player können gesteuert werden.

Bis zu drei gleichzeitig

VIERA Link Einstellungen Recorder2

Die Bezifferung beginnt mit der

VIERA Link-Menü

Recorder wird als "Recorder2" angezeigt.

■ Bei Zugriff auf ein nicht mit VIERA Link kompatibles Gerät



Der Typ des angeschlossenen Gerätes wird angezeigt. Sie können auf das Menü des angeschlossenen Gerätes zugreifen. Eine Bedienung ist jedoch nicht möglich. Verwenden Sie die Fernbedienung des angeschlossenen Gerätes zur Bedienung.

Bedienen Sie das Menü des Zusatzgerätes. Verfügbare Tasten an der VIERA-Fernbedienung: (abhängig vom angeschlossenen Gerät)



Wählen Sie die Stellung "TV".



2 Gehen Sie wie im Gerätebedienungsassistenten gezeigt vor.

- Anzeigen des Anleitungsfelds Wenn ein Zugriff auf das Gerät eines anderen Fabrikats ausgeführt wird, erscheint möglicherweise das Setup / Inhalt-Wahlmenü.
- Bei Anzeige der Tastenbezeichnungen im Farbbalken
 - Rot Grün Gelb Blau

Hinweis

Je nach dem angeschlossenen Gerät stehen bestimmte Betriebsvorgänge möglicherweise nicht zur Verfügung. In einem solchen Fall bedienen Sie das betreffende Gerät über seine eigene Fernbedienung.




■ Verfügbare Funktionen (Verwendung des Menüs VIERA Link)

Lautsprecher Auswahl

Die Lautsprecher einer Heimkinoanlage können über die Fernbedienung dieses Fernsehers eingestellt werden (dazu richten Sie den Geber der Fernbedienung auf den Fernbedienungssignal-Sensor an der Frontplatte des Fernsehers).

- Sollte es zu Problemen kommen, überprüfen Sie die Einstellungen und die Geräte
 - , Übersicht über die Q-Link- und VIERA Link-Funktionen" (S. 50 und S. 51), "Vorbereitungen" (S. 53)

Zugriff auf und Steuerung der Lautstärke der Lautsprecher



Rufen Sie das "VIERA Link-Menü" auf



Wählen Sie "Lautsprecher Auswahl".





Wählen Sie die Einstellung "Heimkino" oder "TV".



■ Heimkino

Player-Kino, Blu-ray Disc-Kino oder Verstärker werden automatisch eingeschaltet, sofern sich das betreffende Gerät im Bereitschaftsmodus befindet, und die Heimkinolautsprecher an die Anlage angeschlossen sind.

Lautstärke aufwärts / abwärts



Beim Einstellen des Lautstärkepegels\ am angeschlossenen Gerät wird der Lautstärke-Schieberegler auf dem Bildschirm eingeblendet.

- Stummschaltung ⇒
- Der Ton der Lautsprecher des Fernsehers wird stummgeschaltet.
- Nach Ausschalten des Zusatzgerätes sind die Lautsprecher des Fernsehers wieder aktiv.

■ Fernseher

Die Lautsprecher des Fernsehers sind aktiv.

Hinweis)

 Für Wiedergabe von mehrkanaligem Ton (z. B. im 5.1-kanaligen Dolby Digital-Format) über einen Verstärker stellen Sie Anschlüsse sowohl über ein HDMI-Kabel als auch über eine optische Digitalaudio-Kabel her (S. 51), und wählen Sie dann die Einstellung "Heimkino". Für mehrkanalige Wiedergabe von einem DIGA-Recorder verbinden Sie den DIGA-Recorder über ein HDMI-Kabel mit dem Verstärker (S. 51).

Hinweis


Panasonic TV

似

- Abhängig vom angeschlossenen Gerät kann es vorkommen, dass diese Funktionen nicht einwandfrei arbeiten.
- Nach Umschalten des Eingangsmodus kann es vorkommen, dass mehrere Sekunden verstreichen, bevor Bildund Tonausgabe beginnen.
- Eine einfache Wiedergabe ist u. U. über die Fernbedienung der Player-Heimkinoanlage, der Blu-ray Disc-Heimkinoanlage oder des Verstärkers möglich. Bitte schlagen Sie dazu in der Bedienungsanleitung des betreffenden Gerätes nach.
- Bei "HDAVI Control 4" handelt es sich um die neueste Norm (Stand: Dezember 2008) für Geräte, die die HDAVI Control-Funktion unterstützen. Diese Norm ist mit bisherigen HDAVI-Geräten kompatibel.
- Überprüfen der HDAVI Control-Version dieses Fernsehers → "Systeminformationen" (S. 29)


Zusatzgeräte

Die nachstehenden Diagramme zeigen empfohlene Beispiele für den Anschluss verschiedener Zusatzgeräte an den Fernseher. Informationen über weitere Anschlüsse finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweils anzuschließenden Gerätes, in der nachstehenden Tabelle sowie im Abschnitt "Technische Daten" (S. 67).



■ Für den Anschluss an die verschiedenen Buchsen geeignete Zusatzgeräte

			9	,go:	
Aufzeichnu (Gerät)	Buchse ng / Wiedergabe	AV1	AV2	AV3 (Seitenwand des Fernsehers)	
	ng / Wiedergabe von Videocassetten / orecorder / DVD-Recorder)	0	0		
Wiedergabe	von DVDs (DVD-Player)			\bigcirc	
Wiedergabe	von Camcorder-Bildern (Videokamera)		0	\circ	
Betrachten	von Kabelsendungen (Kabeltuner)			0	
Videospiele	(Videospielkonsole)	0	0	0	
Verwendung	g eines Verstärkers mit Lautsprecheranlage				
Q-Link		0	0		
VIERA Link		(mit HDMI)	(mit HDMI)		
Direkte TV-A	Aufzeichnung				



COMPONENT O D P O O O	AUDIO OUT	DIGITAL AUDIO OUT	Hami			
R PR			1	2	3	4
\circ			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0			
	0	\bigcirc				
			0	0	0	
			0	0	0	0

Technische Informationen

Auto

Das optimale Bildformat und Bildseitenverhältnis kann automatisch gewählt werden, so dass ein schärferes Wiedergabebild erhalten wird. (S. 16)

■ Bildseitenverhältnis-Steuersignal

"Breitbild" wird links oben auf dem Bildschirm angezeigt, wenn dem Fernseher ein Breitbild-Kennzeichnungssignal (WSS) oder ein Steuersignal über eine SCART- oder HDMI-Buchse zugeleitet wird.

Das Bildseitenverhältnis wird automatisch auf das geeignete Breitbildformat, 16:9 oder 14:9, umgeschaltet. Diese Funktion steht bei allen Bildseitenverhältnissen zur Verfügung.

		Bildseitenverhältnis-Steuersignal			
Eingangsbuchse	Eingangssignalformat	Breitformatsignal (WSS)	Steuersignal über SCART-Buchse (Stift 8) / HDMI-Buchse		
	DVB-T	0			
	PAL B, G, H, I	0			
	PAL D, K	0			
	SECAM B, G	0			
	SECAM L, L'	0			
RF	SECAM D, K	0			
1	PAL 525/60 6,5 MHz	_			
Kabel	PAL 525/60 6,0 MHz	_			
	PAL 525/60 5,5 MHz	_			
	M. NTSC 6,5 MHz	_			
	M. NTSC 6,0 MHz	_			
	M. NTSC 5,5 MHz	_			
	DVB-C	0			
Satellit	DVB-S	0			
- Cutomi	PAL	0	0		
AV1 (FBAS)	SECAM	0	O		
AV2 (FBAS oder S-Video)	PAL 525/60	_	Ö		
AV3	M.NTSC	_	0		
, 0	NTSC	_	0		
	525 (480) / 60i	_			
	525 (480) / 60p	_			
	625 (576) / 50i	0			
	625 (576) / 50p	0			
COMPONENT	750 (720) / 60p	_			
	750 (720) / 50p	_			
	1.125 (1.080) / 60i	_			
	1.125 (1.080) / 50i	_			
	525 (480) / 60i	_	0		
	525 (480) / 60p	_	Ô		
	625 (576) / 50i	_	0		
LIDMIA	625 (576) / 50p	_	Ö		
HDMI1	750 (720) / 60p	_	Ö		
HDMI2	750 (720) / 50p	_	0		
HDMI3	1.125 (1.080) / 60i	_	Ö		
HDMI4	1.125 (1.080) / 50i	_	0		
	1.125 (1.080) / 60p	_	Ö		
	1.125 (1.080) / 50p	_	Ö		
	1.125 (1.080) / 24p	_	O		

■ Auto-Modus

Im Auto-Modus wird das Bildseitenverhältnis optimal so justiert, dass das Bild den gesamten Bildschirm ausfüllt. Dies erfolgt anhand eines vierstufigen Verfahrens (Erkennung eines über SCART- oder HDMI-Buchse zugeleiteten Breitbild-Kennzeichnungssignals bzw. Steuersignals, Erkennung des Letterbox-Formats oder bildschirmfüllende Anzeige).

Bei einem dunklen Bild kann dieser Vorgang mehrere Minuten beanspruchen.

Letterbox-Erkennung: Wenn schwarze Balken am oberen und unteren Bildschirmrand erfasst werden, wählt der Auto-Modus das am besten geeignete Bildseitenverhältnis und erweitert das Bild, so dass es den gesamten Bildschirm ausfüllt.

Wenn keine Bildseitenverhältnis-Steuersignale erfasst werden, verbessert der Auto-Modus das Bild für optimalen Genuss beim Betrachten.

Hinweis

- Das Bildseitenverhältnis variiert je nach Programmmaterial usw. Wenn das Bildseitenverhältnis größer als das Standard-Breitformat 16:9 ist, erscheinen möglicherweise schwarze Balken am oberen und unteren Bildschirmrand.
- Falls bei Wiedergabe einer Breitbild-Aufzeichnung mit einem Videorecorder ein ungewöhnliches Bildformat angezeigt wird, justieren Sie die Spurlage am Videorecorder. Bitte schlagen Sie in der Bedienungsanleitung des Videorecorders nach.

SD-Speicherkarte

■ Vorsichtshinweise zur Handhabung von SD-Karten

- Entfernen Sie die Karte auf keinen Fall aus dem Kartensteckplatz, während ein Zugriff auf die Daten stattfindet (anderenfalls kann die Karte oder der Fernseher beschädigt werden).
- Vermeiden Sie eine Berührung der Kontakte an der Rückseite der Karte.
- Setzen Sie die Karte weder hohem Druck noch Stößen aus.
- Setzen Sie die Karte mit der korrekten Ausrichtung ein (anderenfalls kann die Karte beschädigt werden).
- Elektromagnetische Einstreuungen, statische Elektrizität oder Bedienungsfehler können Daten unbrauchbar machen oder die Karte beschädigen.
- Erstellen Sie in regelmäßigen Abständen Sicherungskopien der aufgezeichneten Daten, um einem Datenverlust oder einem durch eine Funktionsstörung des Fernsehers verursachten Defekt von Daten vorzubeugen. (Panasonic übernimmt keinerlei Haftung für Defekte oder Verluste von aufgezeichneten Daten.)

■ Für den SD-Betrieb geeignete Datenformate

- Foto: Mit einer digitalen Standbildkamera, die mit JPEG-Dateien der Normen DCF* und EXIF kompatibel ist, aufgezeichnete Standbilder Datenformat – Baseline JPEG (Sub-Sampling 4:4:4, 4:2:2 oder 4:2:0) Maximale Anzahl der Dateien - 9.999 Bildauflösung – 160 × 120 bis 10.000.000
- Film: Dateien, die mit den Normen SD-Video Ver. 1.2 [MPEG-2 (PS-Format)] und AVCHD kompatibel sind und entweder MPEG-1/Layer-2 oder Dolby Digital als Audioformat aufweisen (Daten, die mit einem PC bearbeitet wurden, werden u. U. nicht einwandfrei angezeigt.)
- Kompatible Kartentypen (maximale Speicherkapazität): SDHC-Speicherkarte (32 GB), SD-Speicherkarte (2 GB), miniSD-Speicherkarte (2 GB) (miniSD-Adapter erforderlich)
- Bei Verwendung einer miniSD-Speicherkarte muss diese grundsätzlich gemeinsam mit dem Adapter eingesetzt / entfernt werden.
- Neueste Informationen zu den verschiedenen Kartentypen finden Sie auf der folgenden Website. (nur auf Englisch) http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs/
 - *DCF (Design rule for camera file system): Von der Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) aufgestellte vereinheitlichte Norm.

Hinweis)

- Formatieren Sie die Karte mit dem Aufzeichnungsgerät.
- Je nach dem zur Aufzeichnung verwendeten Gerät kann es vorkommen, dass das Bild nicht einwandfrei auf diesem Fernseher angezeigt wird.
- Wenn eine große Anzahl von Dateien und Ordnern vorhanden ist, kann längere Zeit verstreichen, bevor das Bild auf dem Fernsehschirm erscheint.
- Diese Funktion kann nicht zur Anzeige von Filmmaterial im Format Motion JPEG und von Standbildern verwendet werden, die ein anderes Format als DCF (z. B. TIFF oder BMP) aufweisen.
- Daten, die mit einem PC bearbeitet wurden, werden möglicherweise nicht angezeigt.
- Bilder, die von einem PC importiert wurden, müssen mit der Norm EXIF (Exchangeable Image File) 2.0, 2.1 oder 2.2 kompatibel sein.
- Teilweise beeinträchtigte Dateien werden u. U. mit einer reduzierten Auflösung angezeigt.
- Alle Daten mit der Erweiterung "JPG" auf der Karte werden im Modus "Foto Anzeige" ausgelesen.
- Je nach der verwendeten Digitalkamera sind die Ordner- und Dateinamen möglicherweise verschieden.
- Die Verwendung von Zweibyte-Zeichen und sonstigen Spezialcodes ist nicht zulässig.
- Die Karte kann für diesen Fernseher unbrauchbar werden, wenn Sie Datei- oder Ordnernamen geändert haben.

■ Eingeblendete Fehlermeldungen

Meldung		Bedeutung / Abhilfemaßnahme
Datei nicht lesbar		 Die Datei ist beschädigt oder unlesbar. Dieses Format wird nicht vom Fernseher unterstützt. (Sie finden Informationen zu den kompatiblen Formaten und Daten weiter oben.)
Keine SD-Karte eingelegt	•	Prüfen Sie nach, dass die SD-Karte richtig eingesetzt ist.
Keine gültige Datei vorhanden	•	● Die Karte enthält keine Daten.
Mehr als 9.999 Bilder gefunden (Max. ist 9.999)	•	● Die maximal zulässige Anzahl von Fotos beträgt 9.999.
Bitte die SD-Karte überprüfen	•	Bei der eingesetzten SD-Karte liegt ein Problem vor.
Dieser Vorgang ist nicht möglich.	•	Dieser Bedienungsvorgang steht nicht zur Verfügung.

Technische Informationen

Zeichentabelle für Zifferntasten

Bei der Einstellung von Einträgen mit wahlfreier Eingabe können Sie Zeichen über die Zifferntasten eingeben. Betätigen Sie eine Zifferntaste so oft, bis das gewünschte Zeichen erreicht wird.

■ Nach 1 Sekunde wird das gewählte Zeichen automatisch eingegeben.





Zeichentabelle:

0


Anzahl der Betätigungen Zifferntasten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1	!	:	#	+	-	*	_	()
2	а	b	С	2	Α	В	С	ä	Ä		
3	d	е	f	3	D	Е	F				
4	g	h	i	4	G	Н	I				
5	j	k	I	5	J	K	L				
6	m	n	0	6	М	N	0	Ö	Ö		
7	р	q	r	S	7	Р	Q	R	S	ß	
8	t	u	V	8	Т	U	V	ü	Ü		
9	w	Х	у	Z	9	W	Х	Y	Z		
0	Leerzeichen	0									

Informationen über die SCART-, S-VIDEO- und HDMI-Buchsen


■ AV1 SCART-Buchse

(RGB, VIDEO, Q-Link)

Zu den für AV1 geeigneten Eingangssignalen gehören RGB-Signale (Rot / Grün / Blau).




■ AV3 4-polige Buchse S-VIDEO




■ AV2 SCART-Buchse

(RGB, VIDEO, S-VIDEO, Q-Link)

AV2 – Die Funktionen von Stift 15 und 20 sind abhängig von der AV2 S-VHS / VIDEO-Umschaltung.



■ HDMI-Buchse



HDMI-Anschluss

Bei HDMI (High-Definition Multimedia Interface) handelt es sich um die erste volldigitale AV-Schnittstelle in der Unterhaltungselektronik, die eine ohne Datenkomprimierung arbeitende Norm erfüllt.

Die HDMI-Schnittstelle dieses Gerätes gestattet die Wiedergabe von hochauflösenden Digitalbildern und hochwertigem Ton, wenn sie zum Anschluss von Zusatzgeräten an den Fernseher verwendet wird. HDMI-kompatible Geräte (*1) mit HDMI- oder DVI-Ausgangsbuchse, z. B. ein Kabeltuner oder DVD-Player, können über ein HDMI-gerechtes (vollständig verdrahtetes) Kabel an eine HDMI-Buchse des Fernsehers angeschlossen werden. Einzelheiten zu den Anschlüssen finden Sie im Abschnitt "Zusatzgeräte" (S. 58).

■ Zutreffende HDMI-Funktionen

- Audio-Eingangssignal: 2-kanaliger Linear-PCM-Ton (Abtastfrequenzen 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz)
- Video-Eingangssignal: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i und 1080p
 - "Eingangsignale, die angezeigt werden können" (S. 64)

Passen Sie die Ausgangseinstellung des Digitalgerätes dieser Vorgabe an.

- PC-Eingangssignal : ⇒ "Eingangsignale, die angezeigt werden können" (S. 64)
 - Passen Sie die Ausgangseinstellung des PC dieser Vorgabe an.
- VIERA Link (HDAVI Control 4): ⇒ "VIERA Link" (S. 53)
- x.v.Colour[™]

■ DVI-Anschluss

Wenn das Zusatzgerät lediglich mit einem DVI-Ausgang ausgestattet ist, verbinden Sie diesen über ein DVI-HDMI-Adapterkabel mit einer der Buchsen HDMI1 / 4 des Fernsehers (*2).

Bei Anschluss des DVI-HDMI-Adapterkabels schließen Sie das Audiokabel an die Audio-Eingangsbuchsen dieses Gerätes an (HDMI1: COMPONENT-AUDIO-Buchsen verwenden / HDMI4: AV3-AUDIO-Buchsen verwenden).

Hinweis

- Audioeinstellungen können im Eintrag "HDMI1 / 4 Eingang" des Menüs "Toneinstellung" vorgenommen werden. (S. 27)
- Die Buchsen HDMI2 und HDMI3 sind ausschließlich für digitale Audiosignale vorgesehen.
- Wenn das angeschlossene Gerät über eine Funktion für Einstellung des Bildseitenverhältnisses verfügt, wählen Sie die Einstellung "16:9".
- Die HDMI-Buchsen dieses Geräts entsprechen dem Typ A.
- Diese HDMI-Buchsen sind mit dem Urheberrechtsschutz-System HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) kompatibel.
- Ein Zusatzgerät ohne digitale Ausgangsbuchse kann wahlweise an einer der Eingangsbuchsen COMPONENT, S-VIDEO oder VIDEO angeschlossen werden, denen analoge Signale zugeleitet werden können.
- Dieses Fernsehgerät nutzt die Technologie HDMI™ (Version 1.3a mit x.v.Colour™).
 - (*1): Mit HDMI kompatible Geräte sind mit dem HDMI-Logo gekennzeichnet. (*2): Im Fachhandel erhältlich.

Anschließen eines Personalcomputers

Sie können einen Personalcomputer an den PC-Eingang dieses Fernsehers anschließen, um den Bildschirminhalt des PC auf dem Fernsehschirm anzuzeigen und den Ton über die Lautsprecher des Fernsehers wiederzugeben.

- Die folgenden PC-Signale können zugeleitet werden: Horizontale Abtastfrequenz 31 kHz bis 69 kHz; vertikale Abtastfrequenz 59 kHz bis 86 Hz (bei einem Signal mit mehr als 1.024 Zeilen ist keine einwandfreie Bildanzeige gewährleistet).
- Für den Anschluss an die 15-polige DOS/V-kompatible D-sub-Buchse dieses Fernsehers ist kein PC-Adapter erforderlich.

Hinweis

- Bestimmte PC-Modelle können nicht an diesen Fernseher angeschlossen werden.
- Bei Anschluss eines PC stellen Sie die Farbanzeige des PC auf die höchste Qualität ein.
- Einzelheiten zu den zutreffenden PC-Signalen
 - "Eingangsignale, die angezeigt werden können" (S. 64)
- Maximale Anzeigeauflösung

Bildseitenverhältnis	4:3	1.440 × 1.080 Pixel
Bildseitenvernaitnis	16:9	1.920 × 1.080 Pixel

Stiftbelegung der 15-poligen D-sub-Buchse

① ② ③ ④ ⑤	6 (1) (2) (3) (4) (6) (6) (6) (7) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9	
(5)	15	

Stift-Nr.	Signalbezeichnung	Stift-Nr.	Signalbezeichnung	Stift-Nr.	Signalbezeichnung
1	R	6	GND (Masse)	11)	NC (nicht angeschlossen)
2	G	7	GND (Masse)	12	NC (nicht angeschlossen)
3	В	8	GND (Masse)	13	HD
4	NC (nicht angeschlossen)	9	NC (nicht angeschlossen)	(14)	VD
5	GND (Masse)	10	GND (Masse)	15	NC (nicht angeschlossen)

Technische Informationen

Eingangsignale, die angezeigt werden können

COMPONENT (Y, PB, PR), HDMI

*: Geeignetes Eingangssignal

Signalbezeichnung	COMPONENT	HDMI
525 (480) / 60i	*	*
525 (480) / 60p	*	*
625 (576) / 50i	*	*
625 (576) / 50p	*	*
750 (720) / 60p	*	*
750 (720) / 50p	*	*
1.125 (1.080) / 60i	*	*
1.125 (1.080) / 50i	*	*
1.125 (1.080) / 60p		*
1.125 (1.080) / 50p		*
1.125 (1.080) / 24p		*

PC (von 15-poliger D-sub-Buchse) Das für die PC-Buchse geeignete Eingangssignal ist grundsätzlich mit dem VESA-Standardtakt kompatibel.

Signalbezeichnung	Horizontale Frequenz (kHz)	Vertikale Frequenz (Hz)
640 × 400 bei 70 Hz	31,47	70,07
640 × 480 bei 60 Hz	31,47	59,94
640 × 480 bei 75 Hz	37,50	75,00
800 × 600 bei 60 Hz	37,88	60,32
800 × 600 bei 75 Hz	46,88	75,00
800 × 600 bei 85 Hz	53,67	85,06
852 × 480 bei 60 Hz	31,44	59,89
1.024 × 768 bei 60 Hz	48,36	60,00
1.024 × 768 bei 70 Hz	56,48	70,07
1.024 × 768 bei 75 Hz	60,02	75,03
1.024 × 768 bei 85 Hz	68,68	85,00
1.280 × 768 bei 60 Hz	47,70	60,00
1.280 × 1.024 bei 60 Hz	63,98	60,02
1.366 × 768 bei 60 Hz	48,39	60,04
Macintosh 13" (640 × 480)	35,00	66,67
Macintosh 16" (832 × 624)	49,73	74,55
Macintosh 21" (1.152 × 870)	68,68	75,06

PC (von HDMI-Buchse)

Das für die PC-Buchse geeignete Eingangssignal ist grundsätzlich mit dem HDMI-Standardtakt kompatibel.

Signalbezeichnung	Horizontale Frequenz (kHz)	Vertikale Frequenz (Hz)
640 × 480 bei 60 Hz	31,47	60,00
750 (720) / 60p	45,00	60,00
1.125 (1.080) / 60p	67.50	60.00

(Hinweis)

- Oben nicht aufgeführte Signale werden möglicherweise nicht einwandfrei angezeigt.
- Die oben aufgeführten Signale werden für optimale Wiedergabe auf dem Fernsehschirm umformatiert.
- Da PC-Signale zur Anzeige vergrößert oder komprimiert werden, ist eine Anzeige von kleinen Details mit ausreichender Klarheit u. U. nicht möglich.

Häufig gestellte Fragen

Bevor Sie im Störungsfall den Kundendienst in Anspruch nehmen, überprüfen Sie bitte die folgenden Hinweise, die in vielen Fällen eine einfache Abhilfemaßnahme bieten.

Falls sich eine Störung anhand der unten angegebenen Abhilfemaßnahmen nicht beseitigen lässt, wenden Sie sich bitte an Ihren Panasonic-Fachhändler.

Das Bild ist verschneit oder zu dunkel (Rauschen).





 Überprüfen Sie Position, Ausrichtung und Anschluss der Antenne.

Keine Bild- und Tonausgabe

- Befindet sich der Fernseher im AV-Modus?
- Prüfen Sie nach, dass der richtige AV-Eingangsmodus gewählt ist.
- Prüfen Sie nach, dass das Netzkabel an eine Netzsteckdose angeschlossen sind.
- Ist der Fernseher eingeschaltet worden?
- Überprüfen Sie die Einstellungen des Menüs "Bildeinstellung" (S. 26) und der Lautstärke.
- Prüfen Sie nach, dass alle erforderlichen SCART-Kabel angeschlossen und alle Anschlüsse fest hergestellt worden sind.

Auto Aspekt

- Bei Wahl der Einstellung "Auto" wird das Bildseitenverhältnis automatisch so justiert, dass das Bild den gesamten Bildschirm ausfüllt. (S. 60)
- Betätigen Sie die Taste ASPECT, wenn Sie das Bildseitenverhältnis manuell ändern möchten (S. 16).

S-Video / Schwarzweißbild

 Überprüfen Sie, ob der Ausgang des Zusatzgerätes mit dem Eingang des Fernsehers übereinstimmt. Wenn der Ausgang des Zusatzgerätes auf Ausgabe eines S-Videosignals eingestellt ist, muss am Fernseher ebenfalls der S-Videoeingang gewählt werden (S. 22).

Im Programmassistenten erscheinen keine Programme.

- Überprüfen Sie den digitalen Geber.
- Justieren Sie die Ausrichtung der Antenne bzw. Antennenschüssel, um sie auf eine Übertragungsstation in größerer Nähe auszurichten.
- Überprüfen Sie die Bildqualität der analogen Kanäle.

Falls diese schlecht ist, überprüfen Sie die Antenne, oder wenden Sie sich an Ihren Panasonic-Fachhändler.



Die Anzeige von Sendernummer, Eingangsmodus usw., z. B. "EC/ AV1", verbleibt auf dem Bildschirm. z. B. "EC/AV1"

 Sie können mit der Taste "i" Meldungen einfach löschen.

Drücken Sie die Taste erneut, um die vorige Meldung wieder anzuzeigen.

Die Q-Link-Funktion arbeitet nicht.

 Überprüfen Sie das SCART-Kabel und den Anschluss. Stellen Sie außerdem den Eintrag "AV1 / AV2 Ausgang" im Menü "Setup" richtig ein (S. 27).

Die "VIERA Link"-Funktion arbeitet nicht, und eine Fehlermeldung wird angezeigt.

- Überprüfen Sie den Anschluss. (S. 50 und S. 51)
- Schalten Sie zunächst das angeschlossene Gerät und dann den Fernseher ein. (S. 53)

Die Aufzeichnung startet nicht sofort.

 Überprüfen Sie die Einstellungen des Recorders. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Recorders.

Permanent auf dem Bildschirm leuchtende rote, blaue, grüne und schwarze Punkt

 Dieses Phänomen ist bei Flüssigkristall-Bildschirmen technisch bedingt; es handelt sich dabei nicht um eine Funktionsstörung. Der Flüssigkristall-Bildschirm dieses Gerätes wurde unter Einsatz von höchster Präzisionstechnologie gefertigt und liefert eine detailreiche Bildwiedergabe.

Gelegentlich können einige nichtaktive Pixel auf dem Bildschirm als stationäre rote, grüne, blaue oder schwarze Punkte erscheinen.

Bitte beachten Sie, dass die Leistung des LCD-Bildschirms dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Häufig gestellte Fragen

	Störung		Abhilfemaßnahmen
Bild	Gestörtes, stark verrauschtes Bild		 Stellen Sie den Eintrag "P-NR" im Menü "Bildeinstellung" ein (um Bildrauschen zu beseitigen). (S. 26) Prüfen Sie nach, ob sich eingeschaltete Elektrogeräte oder Motoren (Auto, Motorrad, Leuchtstoffröhre) in der Nähe befinden.
dstör	Kein Bild		 Ist der Eintrag "Farbe" oder "Kontrast" im Menü "Bildeinstellung" auf den Minimalwert eingestellt? (S. 26)
störungen	Verschwommenes oder verzerrtes Bild (kein Ton oder Ton zu leise)		Stimmen Sie alle Sender erneut ab. (S. 30 - 33)
n	Ein ungewöhnliches Bild erscheint auf dem Bildschirm.	 	 Schalten Sie den Netzschalter des Fernsehers einmal aus und dann wieder ein. Falls sich die Störung auf diese Weise nicht beseitigen lässt, führen Sie die Funktion "Werkseinstellungen" aus (S. 42).
T _C	Kein Ton		Ist die Stummschaltung aktiviert? (S. 9)Ist die Lautstärke auf den Minimalpegel eingestellt?
Ton	Ton zu leise oder Klang verzerrt	 	 Der Tonsignalempfang ist möglicherweise beeinträchtigt. Stellen Sie die Funktion "Audio Empfang" (S. 27) im Menü "Toneinstellung" auf "Aus" ein. (nur Analog-Modus)
			gitalen Empfangstechnologien kann es in bestimmten Fällen trotz commen, dass die Empfangsqualität von digitalen Sendern beeinträchtigt wird.
DVB	Bildstörungen treten auf, oder das Bild "friert ein" bzw. verschwindet im DVB-Modus.	>	 Überprüfen Sie den Eintrag "Signaleigenschaften" (S. 37). Wenn "Signalqualität" oder "Signalstärke" in roter Darstellung erscheint, ist das Signal schwach. Überprüfen Sie die Antenne, das Kabel oder die Antennenschüssel. Falls sich die Störung auf diese Weise nicht beseitigen lässt, wenden Sie sich bitte an Ihren Panasonic-Fachhändler. Insbesondere in einer ungünstigen Empfangslage kann der Signalempfang durch Witterungseinflüsse (starker Regen, Schneien usw.) beeinträchtigt werden. Selbst bei gutem Wetter kann der hohe Luftdruck einen schlechten Empfang bestimmter Sender verursachen. Schalten Sie den Netzschalter des Fernsehers einmal aus und dann wieder ein.
	Bestimmte Sender können nicht abgestimmt werden.		 Überprüfen Sie die Antenne, das Kabel oder die Antennenschüssel. Bitte wenden Sie sich an Ihren Panasonic-Fachhändler.
	Der automatische DVB-S-Sendersuchlauf kann nicht vollständig ausgeführt werden.		 Überprüfen Sie die Anschlüsse und die Ausrichtung der Antennenschüssel. (S. 10) Falls sich die Störung auf diese Weise nicht beseitigen lässt, wenden Sie sich bitte an Ihren Panasonic-Fachhändler.
ェ	Ungewöhnlicher Ton	 	 Stellen Sie den Audioausgang am angeschlossenen Gerät auf die Ausgabe von 2-kanaligem Linear-PCM-Ton ein. Überprüfen Sie die Einstellung des Eintrags "HDMI1 / 4 Eingang" im Menü "Toneinstellung". (S. 27) Wenn eine Tonstörung bei Verwendung eines Digitalanschlusses auftritt, stellen Sie einen analogen Tonanschluss her. (S. 63)
HDMI	Bei Anschluss eines Zusatzgerätes über HDMI-Kabel erscheint ein ungewöhnliches Wiedergabebild auf dem Fernsehschirm.	•	 Prüfen Sie nach, dass das HDMI-Kabel richtig angeschlossen ist. (S. 58) Schalten Sie den Fernseher und das Zusatzgerät einmal aus und dann wieder ein. Prüfen Sie nach, ob dem Fernseher ein Eingangssignal vom Zusatzgerät zugeleitet wird. (S. 64) Verwenden Sie ein Zusatzgerät, das mit der Norm EIA/CEA-861/861B kompatibel ist.
	Der Fernseher lässt sich nicht einschalten.		 Prüfen Sie nach, dass das Netzkabel an eine Netzsteckdose angeschlossen sind.
	Der Fernseher schaltet selbsttätig in den Bereitschaftsmodus um.		 Die Funktion "Abschalt-Uhr" ist aktiviert. Der Fernseher schaltet ca. 30 Minuten nach Ende eines analogen Programms auf den Bereitschaftsmodus um.
Sonstiges	Die Fernbedienung funktioniert nicht oder mit Unterbrechungen.	•	 Sind die Batterien polaritätsrichtig eingelegt? (S. 6) Ist der Fernseher eingeschaltet? Die Batterien sind möglicherweise erschöpft. Wechseln Sie die Batterien aus. Richten Sie den Geber der Fernbedienung direkt auf den Fernbedienungs-Signalsensor an der Frontplatte des Fernsehers (innerhalb eines Winkels von 30 Grad vor dem Fernseher). Stellen Sie den Fernseher so auf, dass der Fernbedienungs-Signalsensor an der Frontplatte weder direkter Sonneneinstrahlung noch anderen starken Lichtquellen ausgesetzt ist.
	Die Oberfläche des LCD-Bildschirms gibt geringfügig nach, wenn mit einem Finger darauf gedrückt wird. Ein Knackgeräusch macht sich u. U.	>	 Zur Verhinderung von Beschädigung weist die Bildschirmoberfläche eine gewisse Flexibilität auf. Die Bildschirmoberfläche kann sich geringfügig bewegen, wenn mit einem Finger darauf gedrückt wird, wobei sich ggf. ein Knackgeräusch bemerkbar macht. Dabei handelt es sich nicht um

eine Funktionsstörung.

sich bitte an eine Kundendienststelle.

• Folgen Sie den Anweisungen, die auf dem Bildschirm erscheinen.

Wenn dieses Problem nicht von selbst verschwindet, wenden Sie

bemerkbar.

Eine Fehlermeldung erscheint.

Technische Daten

			TX-L32GW10, TX-L32GW10W TX-L37GW10, TX-L37GW10W		
Spar	nnungsverso	rgung	220–240 V Wechselstrom, 50 / 60 Hz		
	tungsaufnah		141 W 164 W		
	tungsaufnah		0,3 W (Ohne DVB-Aufzeichnung)		
	itschaftszus		34 W (Mit DVB-Aufzeichnung)		
B	Bildseitenve	erhältnis	16:9		
Bildschirm	Bildschirma	röße effektiv	80 cm (Diagonale) 94 cm (Diagonale)		
him			697 mm (B) × 392 mm (H) 819 mm (B) × 460 mm (H)		
	Anzahl der I		2.073.600 (1.920 (B) × 1.080 (H))		
Ton	Lautspreche		160 mm × 42 mm × 2 Stck., 8 Ω		
_	Audioausga		20 W (10 W + 10 W), 10 % Gesamtklirr		
	Kopfhörerb	ucnse	M3-Stereo-Minibuchse (3,5 mm) × 1 VGA, SVGA, WVGA, XGA		
PC-Signale			SXGA, WXGA ····· (komprimiert) Horizontale Abtastfrequenz 31 kHz bis 69 kHz Vertikale Abtastfrequenz 59 Hz bis 86 Hz		
Empfangssysteme / Empfangsbereiche			PAL B, G, H, I, SECAM B, G, SECAM L, L' VHF E2 - E12 VHF H1 - H2 (Italien) CATV (S01 - S05) CATV S1 - S10 (M1 - M10) CATV S11 - S20 (U1 - U10) PAL D, K, SECAM D, K VHF R1 - R2 VHF R6 - R12 PAL 525/60 DVB-T DVB-C DVB-S / S2 DVB-S / S4 DVB-S / S		
Sate	llitenschüsse	el-Eingang	Buchse, F-Typ 75 Ω		
Ante	nneneinganç	9	VHF / UHF		
Betri	iebsbedinguı	ngen	Temperatur : 0 °C bis 35 °C		
		<u> </u>	Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 % rel. Feuchte (ohne Kondensatbildung)		
An	AV1 (SCART		21-polige Buchse (Audio/Video-Eingang, Audio/Video-Ausgang, RGB-Eingang, Q-Link)		
Anschlussbuchsen	AV2 (SCART		21-polige Buchse (Audio/Video-Eingang, Audio/Video-Ausgang, RGB-Eingang, S-Video-Eingang, Q-Link)		
<u> </u>	A\/2	VIDEO	Cinchbuchse × 1 1,0 V[s-s] (75 Ω)		
SSI	AV3	S-VIDEO	4-polige Mini-DIN-Buchse Y: 1,0 V[s-s] (75 Ω) C: 0,286 V[s-s] (75 Ω)		
þu		AUDIO L - R	Cinchbuchse × 2 0,5 V[eff]		
l Ch	COMPONENT	VIDEO	Y 1,0 V[s-s] (einschließlich Synchronisierung) PB, PR ±0,35 V[s-s]		
Se	COMPONENT	ALIDIO I P			
		AUDIO L - R HDMI	Cinchbuchse × 2 0,5 V[eff] Buchsen des Typs A HDMI™ (Version 1,3a mit x.v.Colour™)		
		1/2/3/4			
	Sonstige		Dieser Fernseher unterstützt die Funktion "HDAVI Control 4". 15-polige HIGH-DENSITY R,G,B/0,7 V[s-s] (75 Ω)		
	Jonistige	PC	D-SUB-Buchse HD, VD/TTL-Pegel 2,0 bis 5,0 V[s-s] (hochohmig)		
		Kartensteckplatz			
		AUDIO L - R			
	Ausgang	DIGITAL	, 1		
	- taoganig	AUDIO OUT	PCM / Dolby Digital, Lichtleiter		
Abm	lessungen (E		777 mm × 541 mm × 217 mm (einschl. Sockel) 894 mm × 611 mm × 287 mm (einschl. Sockel) 777 mm × 501 mm × 95 mm (nur Fernseher) 894 mm × 568 mm × 99 mm (nur Fernseher)		
			13,5 kg netto (einschl. Sockel) 17,5 kg netto (einschl. Sockel)		
Gew	icht		12,0 kg netto (nur Fernseher) 15,0 kg netto (nur Fernseher) 15,0 kg netto (nur Fernseher)		

Hinweis

- Änderungen der äußeren Aufmachung und technischen Daten bleiben jederzeit vorbehalten. Bei den Angaben zum Gewicht und den Abmessungen handelt es sich um Näherungswerte.
- Dieses Gerät entspricht den nachstehend aufgeführten EMC-Normen. EN55013, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55020, EN55022, EN55024.

Benutzerinformation zur Sammlung und Entsorgung von veralteten Geräten und benutzten Batterien



Diese Symbole auf den Produkten, Verpackungen und/oder Begleitdokumenten bedeuten, dass benutzte elektrische und elektronische Produkte und Batterien nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden sollen.

Bitte bringen Sie diese alten Produkte und Batterien zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemäß Ihrer Landesgesetzgebung und den Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG zu Ihren zuständigen Sammelpunkten.

Indem Sie diese Produkte und Batterien ordnungsgemäß entsorgen, helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schützen und eventuelle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die anderenfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung auftreten können.

Wenn Sie ausführlichere Informationen zur Sammlung und zum Recycling alter Produkte und Batterien wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Verwaltungsbehörden, Ihren Abfallentsorgungsdienstleister oder an die Verkaufseinrichtung, in der Sie die Gegenstände gekauft haben.

Gemäß Landesvorschriften können wegen nicht ordnungsgemäßer Entsorgung dieses Abfalls Strafgelder verhängt werden.



Für geschäftliche Nutzer in der Europäischen Union

Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen möchten, wenden Sie sich wegen genauerer Informationen bitte an Ihren Händler oder Lieferanten



[Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union]

Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Wenn Sie solche Gegenstände entsorgen möchten, erfragen Sie bitte bei den örtlichen Behörden oder Ihrem Händler, welches die ordnungsgemäße Entsorgungsmethode ist

Hinweis zum Batteriesymbol (unten zwei Symbolbeispiele):

Dieses Symbol kann in Kombination mit einem chemischen Symbol verwendet werden. In diesem Fall erfüllt es die Anforderungen derjenigen Richtlinie, die für die betreffende Chemikalie erlassen wurde.

zenzinformatione

Der Schutz der nachstehend aufgeführten Marken von Unternehmen und Produkten wurde gewahrt, selbst wenn der Text dieser Anleitung keine ausdrückliche Erwähnung der betreffenden Marken enthält.

- Bei "DVB" handelt es sich um eine Marke des DVB Digital Video Broadcasting Project (1991 bis 1996).
- Bei "VGA" handelt es sich um eine Marke von International Business Machines Corporation.
- Bei "Macintosh" handelt es sich um eine eingetragene Marke von Apple Inc., USA
- Bei "S-VGA" handelt es sich um eine eingetragene Marke der Video Electronics Standard Association.
 Beim SDHC-Logo handelt es sich um eine Marke.
- Bei "HDMI", dem HDMI-Logo und "High-Definition Multimedia Interface" handelt es sich um Marken bzw. eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC.
 Bei HDAVI Control™ handelt es sich um eine Marke von Panasonic Corporation.
- Bei "AVCHD" und dem AVCHD-Logo handelt es sich um Marken von Panasonic Corporation und Sony Corporation.
- Bei x.v.Colour™ handelt es sich um eine Marke.
- Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories.
 - Bei "Dolby" und dem Doppel-D-Sýmbol handelt es sich um Marken von Dolby Laboratories.
- GUIDE Plus+ ist (1) ein eingetragenes Warenzeichen oder Warenzeichen der, (2) hergestellt unter Lizenz der und (3) Bestandteil verschiedener internationaler Patente und Patentanmeldungen im Eigentum oder lizensiert von, Gemstar-TV Guide International, Inc. und/oder einer ihrer Tochtergesellschaften.

GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC. UND/ODER EINE IHRER TOCHTERGESELLSCHAFTEN HAFTEN IN KEINER WEISE FÜR DIE GENAUIGKEIT DER PROGRAMMDATEN DES GUIDE PLUS+ SYSTEMS. AUCH KANN GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC. UND/ODER EINE IHRER TOCHTERGESELLSCHAFTEN IN KEINER WEISE FÜR ENSTEHENDE SCHADENSANSPRÜCHE AUS GEWINNVERLUSTEN, GESCHÄFTSVERLUSTEN ODER ANDEREN SPEZIELLEN ODER INDIREKTEN SCHÄDEN, DIE AUFGRUND DES GUIDE PLUS+ SYSTEMS ENTSTANDEN SIND, HAFTBAR GEMACHT WERDEN.

http://www.europe.guideplus.com/





Marke des DVB Digital Video Broadcasting Project (1991 bis 1996)

TX-L32GW10 Konformitätserklärung Nr. 6241, 9. Dezember 2008

TX-L32GW10W Konformitätserklärung Nr. 6324, 19. Dezember 2008

TX-L37GW10 Konformitätserklärung Nr. 6240, 9. Dezember 2008

TX-L37GW10W Konformitätserklärung Nr. 6323, 19. Dezember 2008

Wichtige Informationen

Die Modell- und Seriennummer dieses Gerätes sind auf dem Typenschild an der Rückseite angegeben. Bitte tragen Sie die Seriennummer an der unten dafür vorgesehenen Stelle ein, und bewahren Sie diese Anleitung gemeinsam mit der Quittung als permanenten Kaufnachweis für den Fall eines Diebstahls bzw. Verlustes des Gerätes sowie einer Inanspruchnahme der Garantieleistung sorgfältig auf.

Modellnummer Seriennummer

Name und Adresse des Herstellers gemäß der Richtlinie 2001/95/EG, umgesetzt durch das GPSG vom 06.01.2004, Paragraph 5:

Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o.

U Panasoniku 1 320 84 Plzeň Česká republika

Panasonic Corporation

Web site: http://www.panasonic.net

© Panasonic Corporation 2009